न्ता ध्रीकिशीक अधिक धे

ناًليه فريق فرسان الانتاج فريا



🕸 تاريخ الماسبات وتطورها.

🚵 مكونات الماسب Hard Ware.


🚓 البرامج Soft Ware.

🚓 طريقة تشغيل الحاسب.

🐴 أفاق المستقبل للحاسبات.

🚓 کیف تحدد مواصفات وأسعار

الحاسب المناسب.



ناليف غريبت فرايان الإنبناج ف.ف.إ

آمارزم للنشر والتوزيع والحمبيوتر الرسال

حقوق الطبع محفوظة

ولا يجوز طبع أي جز، من هذا الكتاب أو خزنه بواسطة أي نظام لخزن المعلومات أو أسترجاعها أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة كانت الكترونية أو شرائط ممفنطة أو غير ذلك أو أية طريقة معلومة أو مجهولة إلا بأذن كتابي صريح من الناشر

يطلب عن

مكتبة علاء الدين

الهنوان : 63 شاري صفية زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية 4836186





بسم الله الدين الذي الذي الأي الم

المد لله و الحلاة و الملاه على سيطنا ممدد ... حلى الله عليه و علم. و ربعط ،

بين خلق الإنسان ..و ظهور الحاسبات زمن طويل ..ورحلة اجتازها الإنسان من حياة الغابة إلى عصور الحضارة و خلال هذا العمر الطويل واجهته تحديات مختلفة بحسب طبيعة الحياة من حوله تغلب عليها بالفكر ... والعقال والمنطق .. والابتكار ... والاحتراع ... والعضلات أحيانا !!!

فأكتشف الإنسان النار ... واخترع العجلة ..والسترس ... ثسم البخسار ...والكهربساء ...والمصباح الكهربي . وقمة ما توصل إليه العقل البشرى من ابتكارات على مدى تاريخه الطويل الحاسبات الآلية . .

هذا الجهاز الذى أصبح عملاً الدنيا من حولنا .. نسمع عنه في كل مجال .. الأعمال المكتبية ... التصميمات ... الرسوم ... الزخوفة ... الموسيقى و الفن .. بل أصبحنا نسمع عن دخول الحاسبات مجال الطب ... فهو يقيس الضغط ... و يرسم كفاءة القلب .. و المخ ... ويقيس قوة الإبصار .. حتى الفضاء الخارجي ... وصلت إليه الحاسبات .. بل من الدقة أن نقول ... لولاها لما وصلنا نحن إلى الفضاء .

وكل يوم تشرق فيه الشمس .. تكسب فيه الحاسبات أرضاً جديدة ...و ينضم إلى عالمها كل من يسعى للرقى والحضارة .. بل كل من يسعى لحجز مكانه في عالم التقدم و لكن للأسف الشديد .. فإن معظم من يدخل إلى هذا المجال يرتد منه بعد فترة ما ... قد تطول أو تقصر بحسب قدرته على الاحتمال و المثابرة .



ذلك لأن معظم من يحاول دخول هذا العالم - عالم الحاسبات - يأخذ في الغالب الطريق الخطأ .. فما يلبث أن يصطدم بصعوبات قد تفوق في شدتها .. المشكلة الأصلية التي يحاول الاستفادة من الحاسبات في حلها . فيؤثر البقاء على ما هو عليه ..!!

و قد أفرز هذا الوضع صورة مشوهة في أذهان الناس على مختلف ثقافاتهم فمنهم من ينظر إلى الحاسب على أنه .

المجال قاصر على العباقرة ...

الله من ينظر إليه من خلال الأفلام السينمائية . على أنه الجهاز الخارق الله الله على أنه الجهاز الخارق الله الله يستطيع كل شيء و أي شيء .

العاب عليها جهاز ألعاب على أنه لعبة مسلية .. قد يفضل عليها جهاز ألعاب تليفزيونية .. !!

و الواقع أن الحاسب غير ذلك كله .

فالحاسب جهاز كهربى .. اختراع عبقرى نعم .. لكنه في النهاية جهاز عادى مثل أى جهاز أو ماكينة تعاملت معها من قبل ... له طريقة تشغيله ووظيفته ...و هنا تكمن المشكلة ...!! تكمن في وظيفته !!!

فإن ما أحدث الخلط ... أن وظيفة الحاسب كجهاز غير محددة ... بمعنى أن الحاسب ينفذ لك ما تطلبه على حسب البرنامج الذى يحمله بذاكرته .. فإن كان البرنامج للمحاسبة فهو محاسب ماهر ..وإن كان برنامج للرسم .. فلن تجد من يرسم بسرعة و إتقان الحاسب ..وإن كان برنامج للرسم .. فلا يوجد بين مهندسي البشر من ينافس الحاسب في دقته وسرعته .. وإن كان البرنامج للألعاب فسوف يكون خير جليس مسلى .



و بالطبع لكل من هذه الحالات طريقة للتعامل مع الحاسب والاستفادة من البرنامج ...وهي في حقيقتها ليست وسيلة للتعامل مع الحاسب بقدر ما هي وسيلة للاستفادة من إمكانات برنامجك .

وبالتالي فإن مستخدم الحاسبات اليوم مطلوب منه فقط أن يتعلم كيف يشغل الحاسب بصفة عامة ... ثم يدرس البرنامج المتخصص الذي يفيده في المجال الذي يعمل به .

و من خلال هذا الكتاب سنحاول سوياً الدخول إلى هذا العالم المدهش. بطريقة صحيحة . نتناول من خلالها أهم الموضوعات التي تشغل بال المستخدم المبتدئ مثل:

- € كيف تعمل الحاسبات .
- هتاریخ الحاسبات و تطورها .
- همکونات الحاسب Hard Ware
 - . Soft Ware البرامج
 - ₩نظم تشغيل الحاسبات .
- الستقبل بالنسبة للحاسبات .
- € كيف تحدد مواصفات وأسعار الحاسب المناسب لاحتياجاتك .
 - المعنى المبسط لأشهر مصطلحات الحاسب .


فريق فرسان الإنتاج



هذا الكتاب لا يتطلب اية معلومات مسبقة في مجال الداسبات فهو يبدأ التعرف على هذا العالم بأسلوب سهل ميسر

ه تم وضع الرمز

للدلالة على وجود ملاحظة هامة يجب قراءتها بعناية .



.




	لفصل الأول – قبل البداية
4	كيف تعمل الحاسبات
7	ىكونات الحاسب
8	مراحل تطور الحاسبات
8	1 – اختراع الصفر
9	2- ابتكار النظام الثنائي
12	3- بدء فكرة البرمجة
13	4- النطق
	5– تصميم اللوحة الأم
	أنواع الحاسبات
	أ – حاسبات تطبيقية Fielded
	ب – الحاسبات الرقعية Digital Computers
16	ب - 1 - الحاسبات لمنزلية
16	ب - 2 - الحاسيات الشخصية
17	ج – الحاسبات الصغيرة Mini Computer
	د – الحاسبات العملاقة Main frame
	الفصل الثابي – مكونات الحاسب
20	أولاً – أجزاء (وحدات) الإدخال NPUT UNITS
	1 - لوحة المفاتيح Key Board
	2 – أدوات التأشير Mouse

24	3 - الماسحات Scanners - الماسحات
24	4- الذاكرة و مشغلات الأقراص Memory and Drives4
28	5 - الشفلات الصلبة Hard Disks
30	6 ~ أقراص الليزر
31	7 – بطاقات الصوت والفيديو
32	-8 – بطاقات الفاكس و المودم
32	ثانياً – وحدات المعالجة
32	أ – اللوحة الأم Mother Board
34	ثالثاً– وحدات إخواج البيانات OUT PUT UNITS
35	1) الشاشات Monitors
36	2) الطابعات Printers
36	1 – الطابعة النقطية
37	2 – الطابعات نفاثة الحبر
37	3 – طابعات الليزر
38	4- الراسمات PLOTERS
	القصل الثالث - يرامج الحاسب
	اولاً أنظمة التشغيلا
42	ثانياً البرامج التطبيقية (حزم البرامج الجاهزة)
43	1 – تحميل نظام التشغيل DOS
46	اً – التعامل مع الأقراص
	س تشكيل الأقراص Formatting
	- سنخ الأقراص
48	مقارنة الأقراص بعد نسخها


49	احتبار سطح القرص
49	ب – التعامل مع الفهارس
52	تغيير موضع الوقوف
53	إزالة فهرس
53	استعراض شجرة فهارس
53	2 – نظام النوافذ2
55	ماذا قدم نظام WINDOWS ؟
56	WINDOWS X.2
57	WINDOWS X.3
60	و لكن ماذا قدم الأصدار Windows95
65	البرامج التطبيقية
66	1 – برامج معالجة الكلمات
67	2 – برامج الحسابات
68	3 – برامج قواعد البيانات
68	4 – برامج إدارة المشروعات
69	5 – الموسوعات
	الفصل الرابع - كيف تشتري الحاسب
73	لوحة المفاتيح
73	أداة التأشير
74	العلبة الخارجية Casing
75	الشاشة
75	بطاقة العرض
76	مشغلات الأقراص المنة

76	مشغل الأقراص الصلب
77	بطاقة التحكم Controller
77	مشفلات الأقراص المدعجة (لاستخدام الوسائط المتعددة)
78	اللوحة الأم
79	الذاكرة المطايرة Ram
80	الطابعات
81	آفاق المستقبل
81	1 - في مجال أنظمة التشغيل في مجال أنظمة التشغيل
	2 - معالجة النصوص
83	<u>3</u> - لغات البرمجة
83	4 - برامج الرسم والتصميم
84	5 - برامج الشبكات
84	المحافظة على الحامس
85	1 - الاشخاص المتطفلين
86	2 - الاستهلاك بالتشغيل
86	3 - الفيروسات











الحاسبات الآلية (الكمبيوتر) كلمة كانت منذ سنوات معدودة تتردد في أوساط العلماء فقط ... ثم بدأت في الانتشار في أوساط أخرى أوسع ... و منذ بضع سنوات دخلت عالم الأعمال و الآن يجب أن نعترف أنها باتت تقتحم جميع المحالات بكل قوة و فاعلية...

و منذ بضع سنوات أيضاً ربما كان الإنسان مخيراً هل يتعلم كيفية التعامل معها أم لا أما اليوم فالكل (مضطر) أن يستحيب و يتعلم حتى لا يتركه العالم من حوله و يجرى في طريق الحاسبات والتكنولوجيا المتقدمة

و ربما كانت السرعة الكبيرة التي دخلت بها الحاسبات الآلية حياتنا سبب من أسباب خوف بعض الناس من هذا القادم - الذي يُفترض أنه حاء ليسهل علينا - مما جعلهم يحجمون عن التعامل معه .. أو على أحسن الفروض تعاملوا معه برهبة شديدة

ساهم فيها

الصيغة المعقدة التي يتكلم بها العاملون في هذا المحال سواء لإظهار القدرات الحاصة أو
 لإخفاء الجهل ببعض الموضوعات

و ساهم فيها ...

€ أفلام الخيال العلمي التي رسمت للحاسب في أذهان الناس صورة الكائن الخارق الـذي يمكنه عمل أي شيء و كل شيء

و ساهم فيها ...

◘ إرتفاع أسعار أجهزة الحاسبات خاصة بالنسبة لشعوب تصنف على إنها من العالم الثالث !!!

و الحقيقة أن الحاسب ما هو إلا حهاز أو ماكينة مثل أى أداة تستعملها لتسهيل عملك أو الاستمتاع بوقتك



فالآلة الكاتبة التي تؤدى عملك من خلالها ... ماكينة احتاجت منك في بداية تعاملك معها إلى بعض المجهود في التعلم ثم ما لبثت أن تحولت إلى وسيلة لأداء أعمالك .

و الآلة الحاسبة يوم اشتريتها لأول مرة .. حلست أمامها لتبحث في الكتيب المرفق بها عن وسيلة لفهم وظائفها ...



يل و حتى أي وسيلة للتسلية أو الألعاب ... لها قواعدها وأصولها التي يجب أن نتعلمها حتى نجيد الاستمتاع بها ...

و الحاسب مثل كل ما سبق لا يختلف عنه في شيء سوى أنه يوفره جميعاً ...!!

نعم يوفر العمل بكل بحالاته .. و يوفر الاستمتاع بأجمل الألعاب و أكثرها تشويقاً و إثارة ولكي يعمل الحاسب فهو يختلف عن أى ماكينة تعاملت معها في شيء أساسي أن مهمته ليست محددة و لكن أنت صاحب القرار في طريقة عمله و المهمة التي يؤديها لك

يمكنك استخدامه للكتابة أو الحسابات أو الرسم . أو تنظيم قواعد البيانات أو التصميمات الهندسية ... أو الألعاب ... كل ذلك يتحدد عن طريق البرنامج الذي تستخدمه .

كيف تعمل الحاسبات

لعلك تتساءل بداية "كيف يتعامل الحاسب مع البيانات المدخلة إليه ..!! بل كيف يستطيع التعرف على الأرقام والنصوص .. و يفرق بين الكلمات ... ناهيك عن الصور .. و المحسمات ... إلى آخره من العمليات التى دأب الحاسب على أدائها .. بل كيف يتعامل الحاسب مع الصوت و الصورة .. في البرامج التى تسمع عنها في كل يوم!! في الحقيقة ... مع أن الحاسب اختراع عبقرى .. إلا أنه لا يتعدى كونه جهاز كهربى... مثل أى جهاز آخر ... لا يفهم سوى الكهرباء ... و الكهرباء فقط .. و نقصد في هذه التقطة أن نزيل من ذهنك بداية الصورة الخرافية التى كونتها أفلام الخيال العلمي للحاسب... فليس للحاسب أى قدرة على أداء مهمة أو حل مشكلة لم يوضع في ذاكرته طريقة حلها ... أى أن الحاسب لا يمكنه بحال من الأحوال أداء مهمة لا يعرف الإنسان كيف يمكن أن تؤدى ... ويغذى بها ذاكرة الحاسب فيصبح بغدها قادر على حل المشكلة ... و تكمن الفائدة بعد ذلك في

﴿ سرعة تنفيذ خطوات الحل .

🛠 دقة النتائج .

إن الصورة المثيرة للضحك لذلك الشخص الذى يدخل إحدى المصالح الحكومية .. و هو يلعن الحاسب الذى تسبب بغيائه في خطأ في كتابة اسمه أو حساب قيمة فاتورة تليفونه... يجب أن تختفى تماماً ... لأن الحاسب لا يمكنه " إذا افترضنا أن لديه الرغبة في ذلك " لا يمكنه أن يخطئ ... بل يكون الخطأ في واحدة من اثنتين :

[ء البيانات التي أدخلت إليه بواسطة اللوظف .

2. الخطوات التي وضعت له لحل المشكلة .

ذلك لأن الحاسب كما ذكرنا .. يتصرف وفق خطوات و تعليمات محددة تمت تغذيته بها... وهي ما يسمى البرامج .

البر نامج

هو بحموعة من الخطوات المرتبة والمتتالية لتنفيذ مهمة معينة تعرف للحاسب باسم محدد بحيث يتم استدعائها إلى ذاكرة الحاسب بهذا الاسم فيبدأ الحاسب في تنفيذ خطواته وتسمى هذه الأسماء بالأوامر...

الأمر

هو اسم يستدعي برنامج محدد بهذا الاسم وله خطوات محددة لتنفيذ مهمة معرفة للحاسب مسبقاً.

و لكن كيف يتعرف الحاسب على المشكلة ..و كيف يعرف حلها ..و طريقة الحساب و التعامل مع البيانات ... ؟! بل كيف يفهم الأرقام و الحروف ... !! ؟

لكى تعلم كيف يتم تداول البيانات بين أجزاء الحاسب ... وكيف تتصل ببعضها البعـض دعنا نتذكر جهازاً آخر .. هل رأيت كيف يعمل التلغراف ؟!

همرسل للبيانات و مستقبل قد يبعد عنه مئات الأميال ..و يربط بينهما دائرة كهربية بحيث يقوم المرسل بإرسال كلمات التلغراف في صورة طرقات متتالية وفق ما يسمى (شفرة مورس) ... هذه الطرقات متعارف عليها لكل حرف طرقات محددة.

جمعاماً مملد هن معمد

يتم أثناء الطرق توصيل الدائرة ... وتفتح عند رفع اليد عن المرسل . الحالة التي تغلق فيها الدائرة تسمع بمرور التيار فتسبب في الجهة الأحرى " عند المستقبل " نفس الطرقة ..و ذلك بواسطة مغناطيس كهربي مثل ذلك المستخدم في الجرس المنزلي .

و بذلك عندما تنتهى الرسالة ... يعيد المستقبل ترجمتها وفق نفس الشفرة التي أرسلت بها ... فتصبح الرسالة مقروءة من حديد .

بالضبط ... هذا ما يحدث داخل الحاسب ..و لكن وفق تقنية أحدث ...وأسرع ... فالبيانات داخل الحاسب يتم تداولها من خلال شفرة . تشمل كل ما قد يحتاج الإنسان إلى كتابته من أرقام و حروف ورموز ... إلخ.

و بنفس الأسلوب !

- 1. يتم ترجمة المدخلات إلى مجموعة من النبضات الكهربية .
- 2. و تحدث عليها عملية المعالجة المطلوبة وهمي في صورتها الكهربية للحصول على النتائج... ثم .
- تترجم النواتج وفق نفس الشفرة لتظهر للمستخدم في صورة يمكنه فهمها ...وبلغة البشر .

حقيقة ... ليس الأمر بهذه البساطة .. لكنه في النهاية لا يخرج عن ذلك المفهوم . الآن . أشعر أنك قد كونت فكرة ... ولو مبدئياً عن المطلوب لإتمام استخدام الحاسب بشكل جيد ... وهذا ينقلنا إلى :

مكو نات الحاسب

مما سبق تعلم أنه مطلوب لكي يعمل الحاسب بشكل حيد يجب أن يتوافر :

1. الجهاز و ملحقاته من أدوات إدخال البيانات و الحصول على النتائج .. و هـو مـا يسمى في الإنجليزية Hard Ware .

2.الشفرة التي يتم ترجمة البيانات بواسطتها دخولاً ..و خروجاً إلى الماكينة .

3. البرنامج الذي يرشد الجهاز إلى كيفية التعامل مع البيانات و استخلاص النتائج .

و العنصرين 2 ، 3 يتم توفيرهما من حلال مجموعات البرامج التي تملأ الأسواق فيما يسمى بالبرامج .. Software وهي كما ترى مقسمة إلى نوعين أساسيين هما

.. Operating systems برامج ترجمة الشفرة أو أنظمة التشغيل

الله المج حاهزة أو تطبيقات Applications ومتخصصة في مختلف المحالات من كتابة نصوص أو رسم وتصميم الخ .

و قبل أن نتطرق إلى مكونات حاسبات اليوم دعنا نتعرف على تاريخ الحاسبات وتطورها. ذلك لأن الحاسبات لكى تصل إلى هذا المستوي من الأداء ... مرت بالعديد من مراحل التطور ... ومع أنه من الصعب تتبع بدايات نشأة الفكرة إلا أننا نستطيع تحديد بعض المحطات التى تمثل علامات كبرى في طريق التطور .

مراحل تطور الحاسبات

نبدأ هذه المحطات من عالمنا العربي و من بغداد بالتحديد ... حيث ولد وعماش عالمنا العربي المسلم الفذ " الحوارزمي " هناك كانت المحطة الأولى .

اءاختراع الصفر

يعتبر هذا الحدث هو بداية الحاسبات .. فمنذ أن ابتكر هذا العالم " الخوارزمي " ... الرقم " صفو " فتح الأبواب لفهم و إجراء العمليات الحسابية بكل ما تحتويه من خطوات... والأهم من ذلك فإن الصفر يمثل حالة العدم State التي تستخدمها الحاسبات في نظام تداولها للبيانات وفقا للنظام الثنائي .

و الذى يقوم أساساً على استخدام نبضات كهربة بقيمة 1 أو صفر ... (1) في حالة مرور التيار ،و(صفر) في حالة عدم وجوده ..وعن طريق هذه النبضات يتم تشفير كل الحروف و الأرقام لإجراء المعالجة عليها داخل الحاسب .

كما تمثل الخوارزميات Algorithms أساس تصميم البرامج وهي التسى ابتكرها العالم الجليل و تسمى باسمه حتى الآن ..و التي تعد أول ما يجب أن يتعلمه من يدرس علوم البرمجة ...

2 ابتكار النظام الثنائي

نحن نستخدم في تعاملنا مع الأرقام النظام العشري Decimal حيث نستطيع إحراء أى عمليات حسابية بفهم كامل لمعانى الأرقام ..و لكي نتعرف على النظام الثنائي و الذى ابتكره العالم (لايبنتز - Leibenitz) دعنا نناقش أولاً أساسيات النظام العشري الذى نستخدمه و نفهمه .

- التكوين أى رقم ، وهذه الأرقام هي 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 وهذه الأرقام هي 9 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9

أى أن الرقم (6) مع كونه رقم واحد فإنه في حانة الآحاد قيمته 6 .

بينما هو في خانة المئات قيمته 600 \cdot . أى أن الواحد في خانة المئات وزنـه 100 و يمكـن كتابة الرقم على الصورة $6 imes 10^{-4} + 7 imes 10^{-4} + 6 imes 10^{-4} + 3 imes 10^{-4}$

 $3676 - 100 \times 3 + 100 \times 6 + 10 \times 7 + 1 \times 6$


و هي نفس القواعد التي يسير عليها النظام الثنائي و لكنه من الاسم يتضح أنه يستخدم رقمين اثنين كمفردات لكتابة أي رقم . هذين الرقمين هما 0 ، 1

الله عند تكوين أى رقم فإنه يتكسون من الرقمين 0 ، 1 ولكن بـالأوزان التاليـة لقيمـة الواحد الصحيح.

السابغة	السادسة	الخامسة	الرابعة	बंधीसी	الثانية	الخانة الأولي	
62	5 2	4 2	3 2	² 2	1 2	0 2	
64	32	16	8	4	2	1	القيمة =


أي أن الواحد في الخانة الأولى قيمته = 1 بينما الواحد في الخانة الثالثة فقيمته = 4 وهكذا ...

فمثلاً لو أردنا كتابة الرقم 9 فإننا نكتبه



الفط الأول - قبل البحاية

كذلك لكتابة الرقم 127 نكتبه



و هكذا ... ومع بساطة هذا النظام ... فإنه يمثل الحالة المثالية للتعامل من حالال الحاسب مع الأرقام . حيث يتم ترجمة جميع البيانات إلى نبضات وفق هذا النظام وإرسالها و تداولها على هذه الصورة ... نبضات كهربية تمثل إما

جهد مرتفع یکافئ (1)

🤏 جهد متخفض يكافئ (0)


و بواسطته أمكن تداول الأرقام داخل الحاسب . بتمثيلها بتتابع من الصفر و الواحد . و لم يقتصر الأمر على ذلك بل تم عمل شفرات للحروف بنفس الأسلوب . لكل حرف أو رمز تتابع معين من النبضات لا يتشابه فيها مع أى حرف آخر . و هو ما يسمى بشفرة ASCII



لبس بطلوباً من البستندم إطلاقاً كتابة أي نص أو رقم بغذا الشكل ولكسن توردد فقط لتوطيح ما يمدت داخل الحاسب ..و يكفي للبستندم لكي يكتب أى رقم أو رمز أن يضغط البختاج البناسب من لوحة البغاتيج .

آ- بدء فكرة البرمجة

المحطة الثالثة في طريق الحاسبات ورائدة هذه الخطوة من نساء القرن التاسع عشر ... !! الكونتيسة (ADA) إبنة اللورد و الشاعر الإنجليزي الشهير بايرن ..وهي رياضية مشهورة عملت مساعدة للعالم البريطاني باياج وهي أول من استفاد من فكرة الكروت المثقبة التي كانت مستخدمة في صناعة النسيج من خلال آلة جاكارد ونقلتها إلى عالم الحاسب حيث يتم تثقيب البطاقات بتتابع معين يدل على وجود أو عدم وجود التيار .



و بالتالى أمكن توفير الوسيط الذي يمكن من خلاله نقل أى برامج مكتوبة إلى الحاسب . يكتب البرنامج ثم يترجم إلى مجموعة من الثقوب على ورقة مقواة الثقب يمثل حالـة مـرور التيار (الواحد) وعدم وجود الثقب يمثل حالة عدم وجود التيار (الصفر)

4ـ المنطق

و نقصد به علم الجبر المنطقي – Boolean وابتكره العالم الإنجليزي جورج بول ... والذى ينسب إليه هذا العلم . ويقال أنه أسسه على نظريات الجبر للعالم الخوارزمي ويقوم أساساً على التعامل مع الحروف و الأرقام و العبارات و الفرضيات و الاحتمالات.

5. تصميم اللوحة الأم

و هي اللوحة الرئيسية في حاسبات IBM و التي قدمها العلم المجري الأصل . الأمريكي المنسية جون نيومان حيث قدم التصميم الهندسي للوحة الأم Mother Board والتي تعتبر أصل فكرة الحاسبات و التي تعطيها ميزة الاستخدام متعدد الأغراض و تتكوت اللوحة الأم من شمس مكونات اساسية .

- 1. وحدة المنطق.
- 2. وحدة التحكم و ضبط حركة البيانات .
 - 3. الذاكرة .
 - 4. وحدة إدخال .
 - 5. وحدة إخراج .

و بواسطة هذه المحطة الأخيرة " تصميم اللوحة الأم " ولد أول حاسب شخصي في شركة (IBM (International Buisiness Machines الأمريكية ..و بعدها توالت قفزات التطوير الواسعة .

أنواع الحاسبات

حاسبات اليوم نالت حظاً من التطور لم يحظى به جهاز آحر في تاريخ البشرية و سرعة تطورها تجعل الحديث عن موديلاتها نوعاً ما شبيه بالتصويب على هدف متحرك .. لأننا نصحو كل يوم على طراز جديد و تطوير كبير حدث هنا أو هناك ... ولذلك فإن تصنيف أنواع الحاسبات يتغير كل يوم فالحاسب الذي كان يصنف بالأمس على أنه يقوم بأعمال شركة كبرى . قد يكون بحسابات اليوم لا يؤدى الغرض المطلوب منه كوسيلة للتسلية ...!!! و فيما يلي سنحاول التعرف على تصنيف عام للحاسبات حسب قدراتها. و لكن بداية يجب أن نشير إلى أن الحاسبات بصفة عامة تعمل وفقاً لنوعين من التقنية .

أ و حاسبات تطبيقية Fielded

1. و هي ما يطلق عليها Analog Computers وأحيانا تسمي حاسبات قياسية ... نظراً لأنها تستخدم لقياس ظواهر معينة مثل الحاسبات المستخدمة في المحال الطبي على سبيل المثال لقياس قوة الإبصار أو ضغط الدم أو رسم كفاءة القلب ... إلخ .

و مثل هذه الحاسبات تصلح للاستخدام في الغرض الـذى أنشئت من أحله فقـط . ولا يمكن تغيير وظيفتها . وتقتصر مهمة الحاسب فيها على توفير أمرين هامين لعملية القياس.

1. الدقة المتناهية.

2. السرعة الفائقة .

و لن نتناول هذا النوع من الحاسبات من خلال الكتاب لأنه في الحقيقة لا يمثل مشكلة من حيث الاستخدام أو الاستفادة منه .. بمحرد أن يقرأ المتخصص طريقة تشغيل الجهاز من الكتيب المرفق معه سيكون قادراً على الاستفادة منه بشكل كامل .

ب. الحاسبات الرقمية Digital Computers

و هي موضوع هذه الدراسة حيث يمثل الحاسب في صورته العامة التي يمكن أن يستغل من خلالها في أداء أى مهمة يكلف بها ... وذلك بحسب البرنامج الذي يتم تحميله بذاكرته ... وهذه النوعية من الحاسبات حدث و يحدث كل يوم تطور هائل في الإمكانات والسرعات . و قد اصبح من شبه المتعارف عليه أن تقسم الحاسبات إلى نوعيات بحسب قدراتها ... فمنها .

ب ـ ا ـ الحاسبات لمنز لية

و هى نوع من الحاسبات أنتشر في فترة أوائل الثمانينات من هذا القرن و لعلك تعرف بعضها من نوعيات Texas ، سنكلير ، صحر العربي - إلىخ ... وكانت تعمل على شاشات التليفزيون أو شاشاتها الخاصة .

و نظراً لقلة إمكاناتها فقد احتفت تقريباً من سوق الحاسبات ...

ب - 2 - الحاسبات الشخصية

و هسى الحاسسات الأكثر انتشساراً في عسالم اليسوم و تسسمى اختصساراً و هسى الحاسبات في العشرين عاماً (Personal Computer) PC (العشرين عاماً الماضية تطوراً مذهلاً ... حيث وصلت اليوم في قدراتها إلى قدرات لم يكن يحلم بها أحد ... ومن هذه النوعية يتواجد النظامين الأساسين حاسبات IBM والمتوافقات معها من ناحية وحاسبات Apple من ناحية أخرى .



الماسبات التسخفية IBM حاسبات بنتجسة بواسطة شسيركة International Business Machines الأبريكية و الماسات البتوافقة بعما حاسات تعبل بنفس التقية لكنما ليست بسن إنتاج نفس الفركة .. و لا يعني أنما أقل بنما كفارة بل قد تزيد إبكانات بعض الماسات الجوافقة على حاسات IBM الأملية .

تسبق هذه النوعية من الأجفزة أحياناً Micro Computers ليس هذه النوعية من الأجفزة أحياناً التي تقسوم عليضا أساساً هسي بعالجات من النوع Wicro Processors.

و سيكون هذا النوع من الحاسبات (الحاسبات الشخصية) هي موضوع هذا الكتاب نظراً لأنها تمثل الاهتمام الأكبر لمعظم العاملين في هذا المجال أو الراغبين في التعرف عليه.


ج ـ الحاسبات الصغيرة MmcComputer


هي حاسبات لا يعبر اسمها عن إمكاناتها و لكنها حاسبات تقوم بعمليات ضحمة . تفوق بكثير إمكانات الحاسب الشخصي .. وتستخدم في المؤسسات الكبرى مثل البنوك أو الشركات التى تحتاج إلى التعامل مع حجم كبير من البيانات و إنما سميت بهذا الاسم لأنها أقل في الإمكانات من الحاسبات العملاقة المسماة Main frame .

د و الحاسبات العملاقة Mam frame

وهي حاسبات ضحمة يمكن الاستفادة منها في التعامل مع أحجام البيانات الغير عادية مثل حاسبات شركة المياه أو الكهرباء مثلاً. و التي يتم من خلالها التعامل مع ملايين السحلات في وقت واحد .

و بالطبع فإن الحاسبات من النوع Mini أو Main frame لا يتم التعامل معها بواسطة مستخدم واحد ولكن يعمل عليها مجموعة من الأشخاص لإدخال البيانات والحصول على النتائج ... وهي من القدرة و السرعة بحيث أنه لا يشعر أي منهم ببطء الحاسب أو انشغاله .





ذكرنا أن الحاسب لكي يعمل يلزمه توافر عاملين:

أ - المعدات (الجهاز نفسه) Hard ware

ب - البرامج (التي يعمل بها) Soft ware

و لكي نتناول الموضوع من بدايته .. دعنا نتعرف على الحاسب عسن قرب و نطلع على مكوناته التي ما هي إلا أجزاء من الجهاز كأي مكونات لأي جهاز آخر ...

و نستطيع تقسيم مكو نات العاسب إلى ثااثة أنواع رئيسية :

- 1) أجزاء تستخدم لإدخال البيانات Input Units .
- 2) أحرزاء تستخدم لمعالجة البيانسات المدخلة واستخلاص النساتج (Processing Unit
 - 3) أجزاء لإخراج النتائج و عرضها أو طباعتها Output Units.

أولاً وأجزام (وحدات) الأدخال Input Units


حتى يحين الوقت الذي ينتج فيه العلماء الحاسب الذي يفهم الحديث البشري ويمكنك مخاطبته مباشرة - والأبحاث بالفعل مستمرة في هذا المحال - فلابد من استخدام بعض الأدوات التي يمكن من خلالها إعلام الحاسب بما نريده منه و هذه الأدوات هي ما يطلق عليها (وحدات الإدخال - Input Units) أو مكونات الجهاز التي تستخدم في إدخال أي معلومة إليه و منها :-

- 1) لوحة المفاتيح Key Board
- 2) أداة التأشير الفأرة Mouse
 - 3) القلم الضوئي Light Pen
 - 4) الماسحات Scanners
- 5) مشغلات الأقراص المرنة و الصلبة والليزر
 - 6) كروت فاكس أو مودم
 - 7) كروت الصوت و الفيديو

وفيما يلي سنتناول كل منها بشيء من التفصيل.

أ. لوحة المفاتيح Key Board

و هي في مجملها مجرد لوحة بها مفاتيح الكتابة و تنقسم إلى ثلاثة مناطق.



جمعدة في علوم العاميم

٥منطقة الحروف

و التي تشبه الآلة الكاتبة تماماً و بنفس ترتيب المفاتيح والأحرف .

٥ منطقة الأرقام

و التي تشبه الآلة الحاسبة و لها نفس ترتيب المفاتيح الخاصة بها و تستخدم لتسهيل كتابة الأرقام .

منطقــة الأرقـــام يتـــم تشطيطا أو إيقاففـــا عــــن طريســق مفتاح Numlock والذي يعمل بطريقــة تشخيل On / إيقــافد Off

تَسْفِيلِ مِنطقة الأَرقام لا يلغى الأَرقام الموجودة في مِنطقة المروف. بل يمكك استخدام أيما أسفل لك

ومنطقة مفاتيح الوظائف

و هي بحموعة من المفاتيح التي تحمل F11 F2, F1 و أحياناً F13, F12 و هي مفاتيح تتحدد وظيفتها تبعاً للبرنامج الذي تعمل من خلالمه حيث يضع لها المبرمج الوظيفة التي يراها ليسهل عليك أداء المهمة .. فبدلاً من كتابة أمر طويل يكفيك ضغط المفتاح الخاص بها و في بعض الأحيان يمكنك برجحة هذه المفاتيح لتنفذ لك أوامر خاصة بك .

• وبالإضافة لما سبق توجد بعض الإضافات لبعض أنواع لوحات المفاتيح مثل ساعة أو مفاتيح إضافية للأسهم للحركة في الاتجاهات المائلة الخ وكلها إضافات قد تزيد من كفاءة لوحة المفاتيح لكنها في النهاية بجرد كماليات يمكن الاستغناء عنها .

مادحظات ننحه

- 1 لا يمكن تشغيل الجهاز بدون لوحة المفاتيح .
- 2 كل مفتاح فى لوحة المفاتيح يسبب دخول بحموعة من النبضات الكهربية إلى الحاسب و تختلف هذه النبضات باختلاف المفتاح المضغوط . و بالتالي يتعرف الحاسب على الحرف عن طريق شكل هذه النبضات .
 - 3 لوحة المفاتيح الأكثر استخداما حالياً من النوع 102/101 key .

2 أحوات التأشير Mouse

و هى من الأدوات الحديثة نسبياً فى بحال الحاسبات . حيث بدأ انتشارها مع انتشار استخدام البرامج ذات الواجهة الرسومية مثل النوافذ و تطبيقاتها ..

و تعتمد في استخدامها على وجود مؤشر يتحرك على الشاشة تبعاً لحركة اليد حيث يتم توجيه المؤشر إلى جزء

معين في الشاشة و ضغط زر أداة التأشير لتنفيذ الأمر المشار إليه تبعاً لموضع المؤشر .



قد تكون أداة التأثير ذات بفتاهن أو ثلاثة بفاتيح .. و في الغالب يكون البفتاهن المستخدمين هما الأيمن و الأيس . أما البفتاح الأوسط إن وجد فاستخدامه قليل و غالباً يكون قابل للبرمجة بميست يتسم توصيسف أوامسر محددة يتم تنفيذها عند استغدامه .

Scanners الماسحات



و هى ماكينة تشبه فى طريقة عملها ماكينة تصوير المستندات العادية وتستخدم أيضاً فى تصوير المستندات ولكنها بدلاً من أن تخرج الصورة على ورقة أخرى ترسل بها إلى الحاسب حيث يتم الاستفادة منها أو تعديلها كيفما شئت.

ملحوظة فننسه

يوجد من الماسحات نوعين أساسيين الأول مثل ماكينة التصوير و يستحدم بشكل مشابه لها تقريباً .

#و الثاني Hand scanner ويستخدم بتحريكه فوق الصورة كما يحدث في أداة التأشير و لكن لكي يلتقط الصورة و يرسلها إلى الحاسب .

يوجد من الماسحات (ملونة - أو أبيض و أسود)

تقاس كفاءة الماسحة بالدقة التي توفرها لالتقاط الصورة و تحسب بعدد النقاط في البوصة المربعة فكلما زادت هذه النقاط كانت الصورة بالطبع أجود و أوضح ...

4 الذاكرة و مشغلات الأقراص Memory and Drives

البيانات والمعلومات المتداولة من خلال الحاسب لابد لها من حيز للتخزين لكي نستطيع استرجاعها وقت الحاجة . ويوجد في الحاسب ثلاثة أنواع من الذاكرة لحفظ المعلومات

© الذاكرة العشوائية الوصول (المتطايرة) ACCESS (المتطايرة العشوائية الوصول (RAM) MEMORY وسميت بالمتطايرة لأنها ذاكرة تخزين مؤقت يتم تحميل البيانات إليها من الذاكرتين الأخريين أثناء العمل وبعد انتهائه نقوم بحفظ محتوياتها على


الأقراص الصلبة أو المرنة لأنه بمحرد إطفاء الحاسب أو انقطاع التيار الكهربي أو حتى الخروج من البرنامج الذي يتم العمل من خلاله تفقد جميع محتوياتها . وتتميز هذه الذاكرة بسرعة عالية جداً في القراءة والكتابة .ويجب أن نتذكر دائماً حفظ محتوياتها قبل الخروج من البرنامج .

- الكان الثاني والذي يتم حفظ البيانات به هو ذاكرة القراءة فقسط READ (ROM) وهي عبارة عن ذاكرة يتم من خلالها عريف مكونات الحاسب والمتغيرات الخاصة بنوعية هذه المكونات حتى لا يتم تعريفها للحاسب مع كل تشغيل جديد وبديهي أنه يجب أن تظل هذه المعلومات موجودة في الحاسب مع كل تشغيل جديد وبديهي أنه يجب أن تظل هذه المعلومات موجودة في الحاسب مع كل تشغيل جديد وبديهي أنه يجب أن تظل هذه المعلومات موجودة في المحاسب مع كل تشغيل جديد وبديهي أنه يجب أن تظل هذه المعلومات موجودة في المحاسب علاية العمل التمد هذه الذاكرة بالطاقة اللازمة لحفظ محتوياتها . وهي ذاكرة يتم الاستفادة منها بواسطة الحاسب دون تدخل من المستحدم
- الموضع الثالث خفظ البيانات والمعلومات في الحاسب هو الأقراص DISKS و هى وسط مغناطيسي يتم تسجيل البينات عليه بواسطة المشغلات تماماً كما يحدث مع الكاسيت أو الفيديو وهي المكان الوحيد الذي يتم من خلاله حفظ البيانات و قراءتها مرة أخرى حيث تكون الأقراص هى وسيط التخزين .. و المشغلات − وتبعاً لها الأقراص ثلاثة أنواع


1) مرنة 2) صلبة 3)ليزر

المشغلات المرنة ويوجد منها مقاسات مختلفة

3.5 و هو مقاس قطر القرص و سعة تخزين أقراصه 1.44 ميحا بايت أو720 كيلو بايت .



5.25 ً و هو مقاس قطر القرص و سعة تخزين أقراصه 1.2 ميجا بايت أو 360 كيلو بايت



وذلك على حسب حساسية مادة القرص وكذلك حساسية (رأس القراءة - Head) في المشغل .


ملاحظات فنية

كل مشغل يستطيع القراءة و الكتابة من الأقراص المناسبة له في مقاس القرص # كل مشغل يستطيع القراءة و الكتابة من الأكثر استخداما بسبب أنها ذات سعة تخزيس أكبر و متانة أعلى.

تقاس سعة التخزين بالبايت وهو حيز يتسع لتخزين حرف واحد ... والكيلو بايت يساوى 1024 بايت وكذلك الميجا بسايت - 1024 كيلو بايت وكذلك الميجا بايت - 1024 كيلو بايت وكذلك الجيجا بايت تساوي 1024 ميجا بايت.

HardDisks قبلصا تالخشماا - 5

و هى مشغلات تعمل بنفس فكرة المشغلات المرنة غير أن المشغل و أقراصه وحدة واحدة (لا يمكن سحب الأقراص من المشغل كما يحدث مع الأقراص المرنة)



وتمتاز الأقراص الصلية عن المرلة بالآتي

1- سعة تخزينها أكبر بكشير حيث تصل إلى آلاف المرات ضعف الأقراص المرنة حيث يتوافر منها بالأسواق حالياً 1 جيحا ، 1.2 جيحا بايت ، 1.5 جيحا بايت . 1500 ميحا بايت

2- سرعة القراءة و الكتابة في الأقراص الصلبة أعلى بكثير منها في الأقراص المرنة حيث تصل إلى عشرة أضعاف .

ملده فلفيه

في السنوات الأخيرة و نتيجة لزيادة المهام التي تؤديها البرامج أصبحت أحجامها كبيرة جداً . بحيث يصل البرنامج الواحد و الملفات الملحقة به إلى عشرات الميحا بايت مما يستحيل معه تشغيل البرنامج من الأقراص المرنة التي لا تزيد سعة أكبرها عن 1.44 ميحا بايت ، و بالتالي أصبحت الأقراص الصلبة Hard Disks ضرورية لتشغيل الحاسبات و البرامج الحديثة .


قد تستخدم مشغلات الأقراص كوحدات إخراج للنتائج إذا تم حفظ العمل عليها بعد إتمامه وهي مهمة غالباً ما تحدث حتى يمكن استرجاع هذه الأعمال في أي وقت سواء للتعديل أو المشاهدة أو الطباعة .

6 ـ أقراص الليزر

وتعتبر الصيحة الجديدة في هذا المحال حيث توفر حيز للتخزين يصل إلى 700 ميحا بايت للقرص الواحد . ويتم التعامل معها بشكل مشابه للأقراص المرنة إلا أنها تعتمد على تقنية مختلفة تماماً سواء لتخزين البيانات أو قراءتها حيث تعمل الأقراص المرنة بواسطة بحالات مغناطيسية على القرص أما أقراص الليزر وتسمى غالباً CD اختصاراً لتعبير Disk أو المضغوطة فتعمل بشعاع ليزر يقوم بقراءة محتويات القرص أو الكتابة عليه .

وإن كان يعيب هذه النوعية حتى الآن عدم إمكانية الكتابة على القرص الواحد أكثر من مرة بسبب أن شعاع الليزر لا يمكن مسح أثره من على مادة القرص وبالتالي يستخدم القرص لمرة واحدة فقط في الكتابة لكن يمكن قراءته بالطبع لأي عدد من المرات.

والمشغلات التي يتم من خلالها قراءة الأقراص هي بدورها نوعين أساسمين ، الأول يستخدم للقراءة والكتابة والثاني للقراءة فقط .




ولمدوطة شعبه

تتوافر مشغلات الليزر بسرعات مختلفة بدأت بسرعة ثنائية ثم رباعية ثم سداسية وثمانية واليوم تتوافر بسرعات عشارية وهذه السرعات لا تؤثر في قدرة المشغل على القراءة من قرص ذو حجم معين فأي مشغل يستطيع قراءة أي حجم لكن الزمن الذي يمكنه فيه ذلك هو الذي يختلف .. وكل يوم نشهد فيها جديد !!!

آ ▪ بطامّات الصوت و الفيديو

مع تطور الحاسبات يوماً بعد الآخر بدأت الأفكار تتجه نحو الاستفادة من إمكانات الحاسب في معالجة الصوت والصورة .. وتستخدم بطاقات الصوت في إظهار الأصوات الصادرة عن جهاز الحاسب بشكلها الطبيعي الذي قد يصدر عن أي جهاز STEREO بدلاً من الصوت المعدني المشهور عن الحاسبات بدلاً من الصوت المعدني المشهور عن الحاسبات والذي ارتبط اكثر بصوت الإنسان الآلي

أما بطاقات الفيديو فتمكن الحاسب من التعامل مع جهاز الفيديو لإظهار الصورة على شاشات الحاسب وإجراء أعمال المونتاج وغيرها .



8. بطاقات الماكس و المودم

نتيجة لتطور عالم الاتصالات وأهميته ظهرت بطاقات الفاكس والمودم والتي تمكن الحاسب من الاتصال باي حاسب آخر عن طريق خط التليفون العادي وكذلك إرسال أو استقبال الفاكس إلى جهاز كمبيوتر آخر أو حتى ماكينة فاكس عادية ، وهي بذلك لا تمشل وحدات إدخال بيانات وفقط - في حالة الاستقبال - ولكنها أيضاً تمثل وحدات إخراج للنتائج عن طريق عمليات الإرسال التي تقوم بها .



ثانياء وحدات المعالجة


يحتوى كل حاسب على وحدة معالجة تكون مسئولة عن أداء المهمة الأساسية و هي تلقى البيانات و إحراء العمليات المطلوبة عليها و إخراج النتائج . و بدون الدخول في تفاصيل معقدة يوحد كل ذلك في جهازك فيما يسمى بالوحدة المركزية Central Unit و يحتوى هذا الجزء أساساً على .

أ. اللوحة الأم Mother Board

و هى لوحة تختلف فى مقاساتها بحسب نوع الجهاز و مثبت عليها مجموعة من الدوائر المتكاملة و التى تسمى Integrated Circuit و يصل بينها مسارات للتوصيل و هذه اللوحات حساسة حداً و أهم دائرة متكاملة مثبتة عليها تسمى

شريحة المعالج Processor و التي يتحدد عن طريقها نوع الجهاز و قدراته و سرعته وقد أنتجت منها موديلات عديدة بدأت منذ أواخر السبعينات و أوائل الثمانينات بإنتاج الطراز المسمى XT و الذي كان يعمل بمعالج رقمه 8086 و بعدها تطور إلى 8088 ثم أنتج معالج آخر سمى 80286 أو 286 .

وبعده 80386 ثم 80486 ثم أخيراً أنتج معالج Pentium و الذي يعتبر أحدث ما في



و الجدير بالذكر أن كل هذه النوعيات تندرج تحت ما يسمى الكمبيوتر الشخصي أو المايكرو كمبيوتر لأن هاذه المعالجات جميعها تسمى Microprocessors .

وهناك أجهزة ذات إمكانات أقبل من

مَان ال مُعددة الأحددة الأحددة

ذلك كانت قد انتشرت في وقت من الأوقات وهي الأجهزة التي عرفت بالأجهزة المنزلية مثل صخر ، ' Texas ، Mandex و غيرها و كانت تعمل على شاشات التلفزيون لكن قدراتها ضعيفة جداً و لذلك لم تلبث أن انتهى استخدامها تقريباً .

و بالطبع .. هناك أجهزة ذات قدرات أعلى من الأجهزة الشخصية تسمى Computer و لكن استخداماتها تفوق الاستخدامات الشخصية فتستعمل فى البنوك والمؤسسات الكبرى التى تستخدم حجم بيانات كبير و تحتاج سرعة معالجة سريعة . كما أن هناك الحاسبات الضخمة من النوع Main Frame و التى تستخدم فى أعمال أكبر من ذلك مثل إجراء حسابات شركة الكهرباء على مستوى الجمهورية لإعداد فواتير الكهرباء مثلاً ... فلك أن تتخيل الكم الهائل من البيانات و السرعة المطلوبة لإنجازها وبالطبع فإن النوعين الأخيرين Mini Computer , Main Frame يستخدمها مستخدم واحد و لكن يتعامل معها أكثر من مستخدم فى نفس الوقت و نتيجة لقدرتها العالية على معالجة البيانات لا يشعر أي منهم بمشكلة نتيجة وجود الآخرين معه .

ثالثاء وحدات إخراج البيانات Out put Units

و تستخدم هذه الوحدات لإظهار نتائج العمليات التي يجريها الحاسب فتظهسر من حلال شاشة العرض Monitor و قد تتم طباعة النتائج بعد ذلك إن أردت فتخرج على ورق مطبوع .

ل الشاشات Monitors



و هى الوسيلة الأساسية لمعرفة النتائج و يوجد منها نوعيات مختلفة بحسب دقة ووضوح الصورة التى تعطيها للمستخدم و إن كان النوع الأكثر استخداما حالياً هو من نوع (Video Graphics Array (VGA) و الذى تقترب فيه دقة وضوح الصورة من صورة الفيديو إلا أن هناك أنواعاً أقل فى الكفاءة كانت مستخدمة من قبل مثل CGA, EGA.

و تتحدد كفاءة الشاشات بما يسمى الدقة Resolution و التى تحسب بعدد النقاط الحساسة للضوء فى الشاشة طولاً و عرضاً فيقال أن هذه الشاشة تدعم دقة وضوح 480 x 480 أى أن بإمكانها إظهار الصورة مرسومة بواسطة 640 نقطة مضيئة فى عرض الشاشة و 480 فى طولها بإجمالى عدد النقاط =

307200 نقطة مضيئة في مسطح الشاشة . و بديهي انه كلما زادت هذه الحساسية كلما كانت الصورة المعروضة من حلال الشاشة أكثر وضوحاً حاصة في حالة عرض الرسوم و الأشكال حيث قد تبدو الرسوم في الشاشة الأقل حساسية ذات خطوط متعرجة أو بها كسور في الخطوط المنحنية بينما هي في الشاشات ذات الحساسية العالية أقرب إلى الصورة الحقيقية .

جساماا مملاهم قمعقم

ملحوظة قنسه

لكل شاشة من نوع معين تستخدم بطاقة تسمى Display Card توضع كواصلة Interface بينها وبين اللوحة الأم بحيث يستطيع الحاسب التعرف عليها و التعامل معها و استغلال إمكاناتها فتوجد بطاقات vga, Ega & S. vga و كل منها تدعم عدة مستويات من دقة وضوح الصورة و أفضلها Super VGA.

2) الطابعات Printers

و هى الوسيلة الوحيدة للحصول على البيانات مطبوعة على أوراق حيث يوجد منها نوعيات كثيرة و تتبع تقنيات مختلفة لإتمام عملية الطباعة فمنها: -

1- الطابعات النقطية Dot matrix


2- نفاتات الحبر Inkjet


3- طابعات الليزر

4- الراسمات Ploters

أء الطابعة النقطية

و تعتمد فكرتها على وجود رأس متحرك و بينه و بين الورقة شريط من القماش الذى يحتوى على الحبر .. وهو شبيه بالشريط المستخدم مع الآلة الكاتبة و عن طريق بحموعة من الإبر (9 أو 24) يتم رسم الحروف و الصور التي يرسلها له الحاسب و الجودة التي





تناولنا من قبل مكونات الحاسب المختلفة .. و أشهر الأنواع و الموديلات المتوافرة منها في الأسواق ، و بقى أن نتعرف على البرامج التي تكمل الدائرة .. لنحيط بالموضوع من جميع حوانبه .

و ذكرنا أن تعريف البرنامج أياً كانت مهمته ... هو مجموعة من الخطوات المرتبة التي يتبعها الحاسب حتى يستطيع إنهاء المهمة المطلوبة .

و بداية ... تذكر أن المستخدم العادى ليس مطلوباً منه اليوم أن يضع برامج الحاسب لكي يعمل من خلالها ... بل أن سوق البرامج التي تعمل على الحاسبات الآلية ... أصبح يغطى كافة المحالات و ما أسهل أن تحصل على البرنامج الذي يناسب بحال عملك و لن يكلفك الأمر بعد ذلك سوى معرفة كيفية استخدام أوامره لأداء مهام عملك على خير وحه .

و بصفة عامة يمكن تقسيم برامج الحاسبات إلى نوعين من البرامج .


1- برامج أنظمة التشغيل .

2- برامج التطبيقات .

أولاء أنظمة التشغيل

نظام التشغيل Operating System في حقيقته مجموعة من البرامج التي تعمل سوياً لتقوم أساساً بالمهام التالية :

1- توفير الوسيط الذي يترجم أي تعليمات مدخلة للحاسب سواء من المستخدم أو من البرنامج التطبيقي ... إلى مجموعة من النبضات الكهربية وفقاً للنظام الثنائي السابق



تناولنا من قبل مكونات الحاسب المختلفة .. و أشهر الأنواع و الموديلات المتوافرة منها في الأسواق ،و بقى أن نتعرف على البرامج التي تكمل الدائرة .. لنحيط بالموضوع من جميع جوانبه .

و ذكرنا أن تعريف البرنامج أياً كانت مهمته ... هو مجموعة من الخطوات المرتبة التي يتبعها الحاسب حتى يستطيع إنهاء المهمة المطلوبة .

و بداية ... تذكر أن المستخدم العادى ليس مطلوباً منه اليوم أن يضع برامج الحاسب لكي يعمل من خلالها ... بل أن سوق البرامج التي تعمل على الحاسبات الآلية ... أصبح يغطى كافة المجالات و ما أسهل أن تحصل على البرنامج الذي يناسب مجال عملك و لن يكلفك الأمر بعد ذلك سوى معرفة كيفية استخدام أوامره لأداء مهام عملك على حير وجه .

و بصفة عامة يمكن تقسيم برامج الحاسبات إلى نوعين من البرامج .

1- برامج أنظمة التشغيل .

2- برامج التطبيقات .

أولا وأنظمة التشغيل

نظام التشغيل Operating System في حقيقته مجموعة من البرامج التسي تعميل سوياً لتقوم أساساً بالمهام التالية :

1- توفير الوسيط الذي يترجم أي تعليمات مدخلة للحاسب سواء من المستخدم أو من البرنامج التطبيقي ... إلى مجموعة من النبضات الكهربية وفقاً للنظام الثنائي السابق

الحديث عنه ... ثم إعادة ترجمة النبضات الناتجة من وحدة المعالجة لتكون مفهومة للمستخدم .

2- التحكم في مكونات الحاسب و تداول البيانات بينها .

3- توفير بعض البرامج الفرعية التي تساعد على تنفيذ العمليات الأساسية مثل نسخ الملفات ومسحها .. تشكيل الأقراص المرنة .. نسخ الأقراص .

و نتيجة للمنافسة القوية بين العديد من الشركات المنتحة للبرامج على مستوى العالم للحصول على نصيب الأسد من سوق البرامج - والذي يصل حجم التعامل فيه سنوياً عشرات المليارات - فإن هذه الشركات توفر العديد من أنظمة التشغيل التي تعمل على الحاسبات الشخصية وفق أسلوبين أساسيين

1 - أنظمة تعمل على حاسبات Apple .

2- أنظمة تعمل على حاسبات IBM و المتوافقات معها .

و موضوع حديثنا هنا سيكون مركز على حاسبات IBM الأكثر انتشاراً على مستوى العالم .. و التي أنتجت الشركات العديد من الأنظمة التي تعمل عليها مثل , Nik Operating System) DOS و اشهرها على الإطلاق نظام DOS (Disk Operating System) DOS و اشهرها على الإطلاق نظام من إنتاج البرامج في العالم و قد استمد هذا النظام شهرته من استخدامه على أول حاسب من إنتاج شركة IBM و لذلك فقد ارتبط في أذهان الناس أنه النظام المناسب لهذه الأجهزة .. و قد تطور هذا النظام عدة مرات منذ الإصدار الأول O. Version 1 .0 حتى وصل اليوم بعد عدة إصدارات إلى الإصدار DOS Version 6 . 22



تطلق الشركات المصدرة للبرامج مسمى على كل إعسدار Version من البرنامج في الغالب قد يكون رقمي مثل الإعدار 1 أو الإعسدار 2 و هكذا . و قد يكون التطويس في الإعسدار ليس جوهريساً فيقسال الإعدار 1 .. 2 أو 2 .. 2 و هكذا .

وفي السنوات العشر الأخيرة شهدت الأسواق تطوير نظام جديد طغى بجودته على كل ما سبق وهو نظام النوافذ – WINDOWS.

ثانياً • البرامج التطبيقية (حزم البرامج الجاهزة)

و هي مجموعة البرامج التي يمكن أن نسميها محسنات الإنتاجية Productivity حيث تسهل أداء الأعمال أيا كانت و منها برامج معالجة الكلمات وبرامج قواعد البيانات و الرسوم الهندسية و الرسوم الزخرفية و تصميمات الديكور ... وبرامج الألعاب و الجداول الحسابية والإحصائية ... برامج المساعدة على حماية البيانات وصيانة الحاسب ... إلخ

و هذه البرامج لا تستطيع التعامل مع الحاسب مباشرة إلا من خلال نظام التشغيل ولذلك بحد أن الشركات المنتجة للبرامج تغير من إصداراتها و تحسن فيها و تصدر منها ما يصلح لكل نظام تشغيل فنجد مثلاً Word Perfect لنظام النوافذ و DOS لنظام النوافذ و DOS و هكذا ؟ لنظام DOS و هكذا ؟ وكذلك يعتبر من هذه البرامج لغات البرجحة نفسها حيث تستخدم هذه اللغات كأي برنامج آخر يتم تشغيله من خلال نظام التشغيل لإنتاج برامج أخرى جديدة . ولكن تتميز

الحديث عنه ... ثم إعادة ترجمة النبضات الناتجة من وحدة المعالجة لتكون مفهومة للمستخدم .

2- التحكم في مكونات الحاسب و تداول البيانات بينها .

3- توفير بعض البرامج الفرعية التي تساعد على تنفيذ العمليات الأساسية مثل نسخ الملفات ومسحها .. تشكيل الأقراص المرنة .. نسخ الأقراص .

و نتيجة للمنافسة القوية بين العديد من الشركات المنتجة للبرامج على مستوى العالم للحصول على نصيب الأسد من سوق البرامج - والذي يصل حجم التعامل فيه سنوياً عشرات المليارات - فإن هذه الشركات توفر العديد من أنظمة التشغيل التي تعمل على الحاسبات الشخصية وفق أسلوبين أساسيين

1 - أنظمة تعمل على حاسبات Apple .

2- أنظمة تعمل على حاسبات IBM و المتوافقات معها .

و موضوع حديثنا هنا سيكون مركز على حاسبات IBM الأكثر انتشاراً على مستوى Kenix , التعالم .. و التي أنتجت الشركات العديد من الأنظمة التي تعمل عليها مثل , Os/2 ,Unix (Disk Operating System) DOS و اشهرها على الإطلاق نظام Avail و التعالم و قد استمد هذا من إنتاج شركة مايكروسوفت . أشهر شركات إنتاج البرامج في العالم و قد استمد هذا النظام شهرته من استخدامه على أول حاسب من إنتاج شركة IBM و لذلك فقد ارتبط في أذهان الناس أنه النظام المناسب لهذه الأجهزة .. و قد تطور هذا النظام عدة مرات منذ الإصدار الأول O. Version 1 .0 حتى وصل اليوم بعد عدة إصدارات إلى الإصدار DOS Version 6 . 22



وفي السنوات العشر الأخيرة شهدت الأسواق تطوير نظام جديد طغى بجودته على كل ما سبق وهو نظام النوافذ – WINDOWS.

ثانيا والبرامج التطبيقية (حزم البرامج الجاهزة)

و هي مجموعة البرامج التي يمكن أن نسميها محسنات الإنتاجية Productivity و هي مجموعة البرامج التي يمكن أن نسميها محسنات الإنتاجية الكلمات Enhancement حيث تسهل أداء الأعمال أيا كانت و منها براميج معالجة الكلمات وبرامج قواعد البيانات و الرسوم الهندسية و الرسوم الزخرفية و تصميمات الديكور ... وبرامج الألعاب و الجداول الحسابية والإحصائية ... برامج المساعدة على حماية البيانات وصيانة الحاسب ... إلخ

و هذه البرامج لا تستطيع التعامل مع الحاسب مباشرة إلا من خلال نظام التشغيل ولذلك بحد أن الشركات المنتجة للبرامج تغير من إصداراتها و تحسن فيها و تصدر منها ما يصلح لكل نظام تشغيل فنجد مثلاً Word Perfect لنظام النوافذ ... و Word Perfect لنظام تشغيل فنجد مثلاً AutoCad لنظام النوافذ و DOS لنظام النوافذ و DOS و هكذا ؟ لنظام كذلك يعتبر من هذه البرامج لغات البرجحة نفسها حيث تستخدم هذه اللغات كأي برنامج آخر يتم تشغيله من خلال نظام التشغيل لإنتاج برامج أخرى جديدة . ولكن تتميز

وتفصيل ذلك أن الحاسب - و هو مجموعة دوائر كهربية - لا يمكنه فهم أى أمر يعطيه له المستحدم ما لم يقرأ أولاً كيف ينفذه أى أن العملية تتم بالتسلسل التالى :

- 1. يكتب المستخدم اسم الأمر المطلوب تنفيذه ثم يضغط Enter
- 2. يقوم نظام التشغيل بتحميل الملف الخاص بهذا الأمر في ذاكرة الحاسب RAM وبالتالي يتعرف الحاسب على خطوات تنفيذ هذا الأمر .
 - 3. إذا احتاج الحاسب إلى أي معلومات أثناء تنفيذ الأمر يطلبها من المستخدم .
 - 4. بعد انتهاء المهمة يعود نظام التشغيل إلى إظهار المحث لينتظر أمراً جديداً .

و بالتالى إذا لم يتواحد ملف الأمر و الذى يوضح للحاسب كيف ينفذ المهمة فلن يستطيع الحاسب تنفيذ شيء ..و سيعتبر أن الأمر غير مفهوم ويظهر الرسالة Bad Command جمعت or file name و لتسهيل العمل و زيادة سرعته فإن الشركة المنتجة لنظام DOS جمعت مجموعة الأوامر شائعة الاستخدام و قليلة الحجم - حتى لا تحتل حيز كبير من الذاكرة - وضعتها في الملف Command . com ليتم تحميلها في بداية التشغيل و بالتالى لا يحتاج النظام إلى قراءة ملفاتها عند طلب تشغيلها مما يوفر وقت كبير و سميت هذه الملفات أو الأوامر بعد ذلك بالأوامر الداخلية Internal Commands .

أما باقى الأوامر و التى يحتاج النظام إلى قراءة ملفاتها من القرص قبل بدء تنفيذها فتسلمي أوامر خارجية External و هي أغلب أنواع الأوامر



أ₌التعامل مع الأقراص

يفترض أن نظام التشغيل Dos هو نظام تشغيل يسعى في المقام الأول إلى توفير بحموعة من الأوامر التي تمكن المستخدم من التحكم في الأقراص و المشغلات بشكل كامل ..و فيما يلى سنحاول التعرف على أشهر أوامر DOS التي يتم التعامل من خلالها مع الأقراص .

أمر

Format
Diskcopy
Diskcomp
Chkdsk
Fdisk
Backup
Restore

و الصورة العامة لكتابة الأوامر في Dos هي :

C:\Command | Path1 | | Path 2 |

Command هي اسم الأمر المطلوب تنفيذه .

Path1 هي اسم المسار الأول و الذي تتواجد فيه البيانات المطلوب تنفيذ الأمر عليها .

Path 2 هي اسم المسار الثاني وتحتاج إليه في حالة النسخ مثلاً من مسار إلى الحر.

و نبدأ أوامر الأقراص بالتعرف على أمر هام حداً و هو أمر تشكيل الأقراص .

تشكيل الأمراص formatting

ذكرنا عند حديثنا عن مكونات الحاسب أن هناك أقراص لحفظ البيانات يتم التعامل معها من خلال الحاسب و هذه الأقراص إما مرنة أو صلبة .. و أيا كانت فهى في حاجة - عند بداية شرائها - إلى تشكيل .. لأنها تكون و هى جديدة ما هى إلا خامة تصلح لحفظ البيانات عليها غير أنها ليست معدة لهذه المهمة ... وتتم عملية الإعداد بالتشكيل بواسطة الأمر التالى :

Format (d: 1

اسم المشغل الذي تريد تشكيل القرص بداخله	D:
هى اسم الأمر	Format
	حيث!

و يستحدم مع أي من أوامر DOS العديد من المعاملات الاختياريــة لتغيير شكل تنفيــذه منها .

Format A:/S

لتشكيل القرص في المشغل A مع نسخ ملفات DOS الرئيسية والمسماة ملفات النظام System Files بحيث يصلح هذا القرص لبدء التشغيل منه بعد ذلك .

Format A: / U: Kwarzem

لتشكيل القرص في المشغل A تم إعطاء هذا القرص اسم خاص به Volume Label و التشكيل القرص في المشغل A تم إعطاء هذا القرص المسلم التسلم التسل

يمكن استقدام أكتر من معامل مع الأمر في نفس الوقت .



نسخ الأقراص

غالباً تحتاج إلى نسخ محتويات قرص مرن على قرص مرن آخر بنفس الشكل والمحتويات و يستخدم الأمر .

Diskcopy (drive1) (drive2)

Diskcopy A: B: فمثلاً نستخدم الأمر

و ذلك للنسخ من المشغل : A إلى المشغل : B

مقارنة الأقراص بعد نسخها

و يستخدم هذا الأمر عادة لمقارنة الأقراص بعد نسخها حيث يتم قراءة احزاء القرصين و التأكد من تطابقها تماماً .. و يستخدم كالتالي

Diskcomp A: B:

اختبار سطح القرص

في بعض الأحيان و نتيجة لكثرة الاستخدام قد يصاب سطح القرص ببعض التلف و لكي نختبر سطح القرص لمعرفة المشكلات الموجودة بها نستخدم الأمر

Chkásk (drive)

حيث Drive هي اسم المشغل المطلوب اختبار القرص بداخله .. و ينتبج عن هذا الأمر شاشة تعرض بيانات القرص و محتوياته كالتالى:

```
1 lost allocation units found in 1 chains,
32.768 hytes disk space would be freed

1.622.343 680 bytes total disk space
49.872.896 bytes in 143 hidden files
10.092.544 bytes in 306 directories
1.421.082.624 bytes in 8.255 user files
2.621.440 bytes in bad sectors
138.641.408 bytes available on disk

32.768 bytes in each allocation unit
49.510 total allocation units on disk
4.231 available allocation units on disk
655.360 total bytes memory
566.048 bytes free

Instead of using CHKDSK, Irv using SCANDISK, SCANDISK can reliably detect and fix a much wider range of disk problems.
```

ب التعامل مع المهارس

من المعروف أن عمليات التنظيم و الترتيب من السمات الأساسية للحاسب ..و عندما نتحدث عن مجموعة من الملفات . الوحدة التي يتم تخزين المعلومات بها على الأقراص - فإنه يجب أن يتم ترتيب هذه اللفات بشكل حيد .


وتخيل أنك تقوم بترتيب مجموعة من الملفات داخل مدرسة مثلاً:

هل يمكن أن نضع ملفات التلاميذ مع الأساتذة مع الإدرايين و ملفات المتابعة مع ملفات المرتبات مع ملفات المحازن و المراسلات . إلخ .

أى بيان تحتاجه بعد ذلك كيف بمكنك الحصول عليه داخل هذه الكومة قد تصل إلى الملف المطلوب بعد طول بحث لكن مع جهد كبير و احتمالات للخطأ ..و كذلك بعد وقت طويل .


تخيل في الناحية الأخرى .. أنــك قمـت بتقسيم ملفـاتك إلى مجموعـات أساسـية أفـراد - مخازن - إدرايات .

داخل مجموعة الأفراد وضعت التنسيق التالى :



و بهذا الشكل إذا أردت مثلاً بيانات درحات تلميذ معين فمن السهل الوصول إليها داخل المحموعات الفرعية المدرسة / الأفراد / التلاميذ / ملف التلميذ .

بالضبط هذا ما يحدث عند ترتيب الملفات في الحاسب .. فنحن نقوم بتقسيم القرص الصلب مثلاً إلى مجموعة من الفهارس Directories نضع داخل كل فهرس ملفات موضوع معين . فمثلاً يمكن تقسيم القرص الصلب كالتالى :



وعندما نتعامل مع قرص صلب مشكل قبل ذلك Formatted فإنه يكون محتوياً على الفهرس الرئيسي و رمزه \ : C و نستخدم الأمر التالي لإنشاء فهرس بحديد

MD I Path 1 name

و تأتى الحروف MD اختصاراً للعبارة Make Directory في حين يأتى المسار Mah و تأتى الحديد لتحديد موضع إنشاء الفهرس الجديد فمثلاً في الشكل السابق نستطيع تكوين فهرس جديد متفرع من الفهرس Games و نطلق عليه الاسم Chese باستخدام الأمر

Md C:\Programs\Games\Chess

مع ملاحظة أننا إذا لم نكتب المسار المطلوب إنشاء الفهرس الجديـ عنـ ده يقـ وم DOS بتكوينه عند الموضع الذي نقف عنده .

تغيير موضع الوقوف

للانتقال من فهرس إلى آخر فإننا نستخدم الأمر CD Path حيث بمثل الحرفان CD التعبير Change Directory و يمثل Path اسم المسار للفهرس المطلوب الوصول إليه فمثلاً نكتب

CD C:\ Programs \ Word

للوصول إلى الفهرس Word المتفرع من الفهرس Programs المتفرع من الفهرس المشغل : C .

و يمكنك استخدام الأمر على الصورة

CD ...

و ذلك للانتقال من فهرس فرعى إلى الدرجة الأعلى منه (أصله) فمثلاً عند الوقوف على الفهرس Data و استخدام الأمر بالصورة السابقة بصبح الفهرس الحالي هو الفهرس الرئيسي (: C : \

و كذلك يمكنك استخدام الأمر على الصورة \ CD .

للانتقال إلى الفهرس الرئيسي مباشرة من أى موضع في القرص .

إزالة فهرس

قد تحتاج عند وقت معين إلى إزالة فهرس من القرص الصلب كأن يكون استنفد مهمته و يتم ذلك باستخدام الأمر Remove Directory و هو اختصار للتعبير Remove Directory أما المسار فهو كما سبق تحديد لموضع الفهرس المطلوب إزالته .

و لكن يشترط لإزالة فهرس معين الأتى :

1. أن يكون الفهرس حالى من أى ملفات أو فهارس فرعية منه .

2. أن يكون الموضع الحالى في مكان أعلى من الفهرس المطلوب حذفه .

استعراض شجرة فهارس

من وقت لآخر قد تود معرفة تكوين شجرة الفهارس الموجودة على القرص الصلب أو المرن ككل و نستخدم لذلك الأمر Tree كالتالى :

tree (D :1

حيث D هي اسم المشغل المطلوب استعراض شحرته .

2. نظام النوافذ

عشر سنوات استغرقها ظهور نظام النوافذ الحالي منذ الإصدار الأول عام 1985 وحتى الآن ... ربما يكون هذا الكلام غريباً على من يستخدمون الحاسبات منذ فترة لأن الغالبية العظمى من مستخدمي الحاسبات لم تلتفت إلى نظام التشغيل WINDOWS سوى منذ 1990 مع ظهور الإصدار الثالث ... والسبب الأساسي لذلك بالتأكيد أن الإصدارات الأولى لم تكن تحمل الكثير ... بالإضافة إلى أنه كان في إمكان المستخدم القيام

بمهام عمله على خير وجه بصورة أسرع ولا تقل كفاءة عن النواف في بواسطة استخدام DOS نظام التشغيل الذي بدأت به حاسبات IBM. فقد كان من المألوف جداً من عشر سنوات وحتى بداية التسعينات أن تسمع عبارة " نحن لا نستخدم نظام النوافذ".! واليوم وقد أصبح مستخدموا نظام WINDOWS يزيدون على 300 مليون مستخدم على مستوى العالم دعنا فرى التطور الذي حدث خلال تلك الفترة .

و بداية سنحاول التعرف على تطور ظهور نظام التشغيل WINDOWS و بداية والمشاكل الأساسية التي دعت إلى التفكير فيه .. فمن المعروف أن :

- الوقت وإذا أردت تشغيل برنامج آخر فيحب أن تنهى عملك فى البرنامج الأول وتغلقه لإخلاء الذاكرة العشوائية (RAM) ثم تفتح البرنامج الثانى .
- ولاً نظام التشغيل DOS كانت لـه قـدرة ضعيفـة على التحكـم في الذاكـرة العشـوائية RAM فيما فوق واحد ميحا بايت وإن شئت الدقة فلنقل فيمـا فـوق 640 كيلـو بايت وهى بمقاييس اليوم لا تمثل حجماً يمكن العمل من خلاله بتطبيقات قوية .
- ₹ أسلوب العمل من خلال DOS لم يكن يحمل أي شكل مشوق للمستخدم علاوة على صعوبة تذكر صيغة الأوامر وحفظها لكتابتها من لوحة المفاتيح مع ما يعنيه ذلك من ضياع بعض الوقت في الكتابة.

🕅 ضعف امكانات DOS في مجال الاتصالات والشبكات.

هذه العيوب وغيرها إدى إلى التفكير في نظام تشغيل حديد يتم تفادي هذه العيوب كان بالفعل غير موجود في أنظمة التشغيل المستخدمة على أجهزة Apple Macintosh المنافس التقليدي لحاسبات

IBM . لأنه في هذا الوقت واكب ذلك ظهور أجهزة Apple Macintosh (1984) والتسي تعتمد في تصميمها مند البداية على واجهة المستخدم الرسومية (Graphical User Interface - GUI الفكرة وأدركت أنها ستكون كل المستقبل فكان نظام WINDOWS هو نتيجة أبحاث وجهود التطوير.

ماذا مدم نظام كالالللالا

مع ظهور الإصدار الاول من النوافذ حقق مجموعة محدودة من نقاط النحاح تكاد تكون مساوية لنقاط الفشل . فحقق أولاً - إمكانية عمل أكثر من برنامج ولكن فيما يشبه عملية التبديل بين البرامج العاملة ولا يمكنك تشغيل برنامجين في وقت واحد فعلاً بمعنى أن البرنامج الذي تعمل عليه وحده هو الذي يعمل أما أي برامج أحرى فعلى الرغم من كونها محملة في الذاكرة RAM إلا أنها في حالة خمول .

وحقيقة فقد كان هذا الإصدار محبطاً إلى حد بعيد سواء للمستخدمين أو للشركات المنتجة للبرامج - العامل الأساسي الذي يدفع أي مستخدم للترقية إلى نظام تشغيل جديد هو عدد ونوعية البرامج التي تدعم هذا النظام - فهو لم يقدم جديداً سواء لواجهة العمل أو حتى لتشغيل أكثر من برنامج بشكل فعلي وإنصافا للشركة المنتجة فقد كانت معظم نقاط الفشل مصدرها ضعف إمكانات الأجهزة Hard ware حينذاك فقد كان المعالج الأساسي المنتشر وقتها هو المعالج (8086) XT مع نوعيات من الشاشات وبطاقات

العرض قليلة الحساسية Resolution مثل CGA أو EGA على أحسن تقدير بالإضافة إلى كميات الذاكرة RAM المحدودة .

وباقي المشاكل نتج عن عدم تدعيم شركات انتاج البرامج لهذا الإصدار وبعدها أصدرت الشركة أربعة إصدارات سبقت الإصدار و WINDOWS والتي سنتناولها فيما يلي (سنتحاوز الإصدار الأول لما ذكرناه من عدم انتشاره) وقصدنا من ذلك أساساً هو معرفة التطور الذي حدث على النظام حتى وصل إلى ما بين أيدينا اليوم.

WINDOWS 2.X

وقد ظهر هذا الإصدار في الأسواق حلال عام 1987 ، وعلى الرغم من أن المعالحات وقد ظهر هذا الإصدار في الأسواق حلال عام 8086 (وهما 80286 & 80286) إلا وقتها كانت قد ظهر منها طرازين أعلى من MICROSOFT لم تصمم الإصدار الثاني للاستفادة من هذين المعالجين وربما تتساءل لماذا ؟؟

لأنه ببساطة هـذه هي حسابات السوق .. فقد كانت معظم الأجهزة المنتشرة لـدى المستخدمين هي من النوع 8086 وبالتالي " فهذا هو السوق الـذي ننتج لـه " على حـد تعبير السيد Bell Gates صاحب شركة MICROSOFT . فحاء الإصـدار الثاني لا يفوق سابقه في كثير !!!

₹ فهو لم يقدم الواجهة الرسومية التي يرجوها المستخدم وحتى لم يقدم هذا الإصدار طريقة الرموز ICONS التي يشتهر بها النوافذ اليوم ولكنه قدم نظام يستخدم أسلوب القوائم Menus.

الله و كذلك لم يقدم تقنية تعدد المهام لتشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت بالشكل الذي تعلمه في عالم اليوم .

بعدها طورت الشركة من نفس الإصدار نسختين الأولى للعمل على المعالج 80286 ولم تكن تختلف كثيراً ، والثانية للمعالج 80386 وهي أول تطوير للبرنامج أتاح للمستخدم تقنية تعدد المهام فعلاً بحيث يمكن تشغيل البرامج لتعمل سوياً في نفس الوقت كأن تترك برنامج الجداول الحسابية EXCEL مثلاً لحساب بحموعة من الحسابات وتتقل إلى برنامج مثل Paint Brush لرسم شعار للشركة أثناء عمل الحسابات دون توقف وكانت خطوة كبيرة في اتجاه التطوير .

WINDOWS 3.X


قدم WINDOWS 3.x مع بداية ظهوره النموذج الأفضل لنظام التشغيل بفضل الواجهة الجديدة للعمل والتي لم يكن المستخدمون قد اعتادوا عليها من قبل فغيرت في نظم التشغيل من حيث الشكل والمضمون.

الأحديدة للتعامل مع مكونات الأجهزة التالث آفاقا جديدة للتعامل مع مكونات الأجهزة حيث أتاح:

- 1- استخدام أفضل للذاكرة العشوائية الوصول (RAM) .
 - 2- كذلك حقق الاستفادة القصوى من المعالجات.
 - 3- قدم تقنية تعدد المهام (Multitasking) .





مق نظام WINDOWS تسطيع تشغيل أكثر من برنسامج فسى وقت واحد حيث يعمل كل منهم في نافذة مستقلة يمكنك التحكم في حجمها و موضعها من الشاشة بكل سفولة مما وفر الكثير من المشد و الوقت و أمطلع علس تسمية هدده التقنيسسة بتقسدد المشسام . multitasking



و من حيث الشكل فحدث ولا حرج

إن الشكل الغير حذاب لشاشة العمل في نظام التشغيل DOS لا زال عالقا بأذهان العديد من مستخدمي الحاسبات وكان يستلزم الأمر أيضاً حفظ الأوامر وكتابتها من لوحة المفاتيح بكل دقة وإلا فلن تحصل على النتيجة المطلوبة.





و نستطيع القول بأنه ليس هناك وجه للمقارنة بين هذا وذاك. إن نظيام النوافية والسيدى يعميل بتقنيسة (Graphical User Interface - GUI) الواجهة الرسومية للمستخدم المبنية أساسا على إيجاد شكل أفضل للعمل فبدلا من الاعتماد على كتابية نصوص الأوامر (Commands) من لوحة المفاتيح – والتي كان يجب أن تحفظها عن ظهر قلب – أصبح في إمكانك أداء نفس المهمة:


. Pull Down Menus بالاختيار من مجموعة قوائم منسدلة


. Command Button بالضغط على زر أمر

مما أدى إلى سرعة الأداء وسهولته

DEGREE AND AND AND AND AND THE PROPERTY AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE

5- يتميز نظام النوافذ أيضا بأن جميع النوافذ التي يتم تشغيل البرامج المختلفة من خلالها لها نفس المكونات. و لذلك فبمحرد تعلمك تشغيل أحد تطبيقات النوافذ يصبح لديك الاستعداد للتعامل مع جميع البرامج بسهولة .





6 - وكذلك وفر الإصدار WINDOWS 3.11 (والذي صدر خصيصاً لمجموعات العمل Work Groups) إمكانات العمل من خلال الشبكات .

و لكن ماذا مدم الأصدار Wmdows95

ظهرت فبى الآونة الأحيرة بحموعة كبيرة من أنظمة التشغيل المنافسة لنظام Microsoft صاحبة سنكل قوى مما دفع Microsoft صاحبة نظام التشغيل إلى العمل على إيجاد نظام حديد يحقق الرضاء التام لمستخدمي الحاسبات.

و يتواءم مع الاحتياجات الجديدة لسوق العمل من انتشار للشبكات و ظهور ملحقات حديدة في مجال الوسائط المتعددة multimedia ... و غيرها . و لذلك أصدرت الشركة WINDOWS 95 بالمميزات التالية :-

- 1. به كل مميزات الإصدارات السابقة للنواف و آخرها 3.11 WINDOWS ومع إضافة تحسينات عديدة عليها.
- 2. يقوم بتشفيل البرامج Applications التي تعمل في بيشة DOS .

 WINDOWS NT و بعض برامج WINDOWS 3.11 و ذلك حتى لا يفقد المستخدمون هذه البرامج
- يوفر تقنية حديدة لتشغيل البرامج المصممة له بسرعة معالجة 32 بت مما يزيد من سرعة معالجة البيانات Processing و بالتالي سرعة العمل عموما .

يتم تعريف الأحرف و الرموز المستقدمة في الكتابة إلى الحاسب في صورة نبضات كفريية ذات جفد مرتفق أو منطقين و هسو منا يسمى بالنظام التنائي .


و يعرف كل حرف بواسطة 8 نبضات = 8 بست = 1 بسابت . و فسى الإعدارات المابقة من نظسم التشغيل و المبرامج كسانت المعالجسات تتعسامل مسع 16 بست فسس المسرة الواهسدة أمسا مسع Windows95



4. كل الإصدارات السابقة من WINDOWS كانت تعمل كواجهة رسومية في حين يظل الأساس كنظام تشغيل هو نظام DOS ثما كان يتسبب في العديد من المشكلات التي عانى منها مستخدموا الإصدارات السابقة و هو ما دفع فريق

Microsoft إلى إيجاد شكل حديد للتنسيق بين DOS حديد مصمم حصيصا للعمل بتوافق تام مع 0.5 WINDOWS لتكوين نظام تشغيل رسومى حقيقى و ليس مجرد واجهة.

5. شكل جديد لشاشة العمل الرئيسية مع إضافة سطر المهام Task Bar في أسفل الشاشة و الذي سهل عملية الانتقال بين التطبيقات المختلفة أثناء تشغيلها .



- 6. سهولة تسمية الملفات بشكل أكثر وضوحا . فبعد أن كان أسم الملف محدد بطول ثمانية رموز وامتداد لا يزيد عن ثلاثة . أصبح في الإمكان إضافة أسم طويل للملف يصل إلى 255 حرف بما فيها المسافات مما سهل عملية توصيف محتويات الملف .
- 7. يخزن المعلومات الخاصة بضبط مكونات الجهاز Hardware setting و السبرامج و النظام بصفة عامة في موضع واحد مركزي يسمى Registry و قد كانت من قبل


توضع فى ملفات عديدة مثل System.ini، Config.sys، Autoexec.bat وغيرها مما سهل عملية التحكم فى الجهاز . Win.ini،



لا يلفس نظسام Windows95بل يظل بحتفظا بما الاستفادة بنفسا مسق الإمسدارات Config.sys، القديمة من البرامج التي قد تمتاج إليها .

8. يمكنك تهيئة الحاسب للاستخدام بواسطة أكثر من مستخدم مع تحديد صلاحيات كل منهم للإطلاع على البيانات و غيرها .


9. إذا كنت من مستخدمي إصدارات WINDOWS السابقة . فبالتأكيد عانيت من



ظهرر رسالة الخطأ (fault error و التي كانت تستدعى إغلاق (fault error و التي كانت تستدعى إغلاق (fault error و التي كانت تستدعى إغلاق الإلاقاليل الإلا الله الأحيان بسبب أي خطأ يكون قد حدث في تشغيل أحد التطبيقات الآن لن تكون هناك هذه الرسالة [إلا قليلا]. حيث يمكن له تكون هناك هذه الرسالة [إلا قليلا]. حيث يمكن له الله كلة بمفرده دون الحاجة الى إغلاق جميع التطبيقات. المشكلة بمفرده دون الحاجة الى إغلاق جميع التطبيقات. 10. خصائص أفضل للتعامل مع الشعمات المحليسة المحليسة المحلوب التعامل مع الشعمال المحليسة المحليسة المحلوب التعامل مع التسميعة المسلك Wide - Networks

الاتصالات واستخدام بطاقات Fax - Modem الاتصالات

11. دعم كامل لاستخدام تضمين الكائنات بواسطة البرنامج الفرعى Object Linking and Embedding (OLE) عما يتيح دمج الرسوم البيانية و صور الفيديو و الأصوات الموسيقية داخل نصوص مكتوبة بحيث تظل هذه الكائنات مرتبطة بأصولها و يجرى عليها تحديث Updating كلما تغير المصدر الأصلى تغيرت الكائنات داخل النصوص .



- 12. مع WINDOWS 95 لم تعد محتاجا للبدء بتشغيل البرنامج شم فتح الملفات من خلاله بمنتهى السهولة يمكنك تنظيم ملفاتك في محلدات Folders حسب الموضوعات و بعدها يكفى أن تضغط ضغطا مزدوجا بأداة التأشير فوق أى ملف لكى يتم تشغيل التطبيق و الملف من داخله . فيما يمكن تسميته بأسلوب محورية النص Document centrality .
- 13. يدعم تقنية Plug and Play التي تزايدت في الآونة الأحيرة و التي تمكن النظام من التعرف على أي إضافات جديدة مثل بطاقات الصوت أو الفيديو دون حاجة إلى خطوات تهيئة خاصة .

14. يأتى معه برنامج خاص لضغط البيانات للاستفادة منه فى زيادة سعة التخزين سواء للأسطوانة الصلبة أو حتى الأسطوانات المرنة فيمكنه زيادة السعة من 1.44 ميحابايت إلى 2.88 ميحابايت دون مشاكل على الإطلاق .

و بعده الصورة نجد الله لا بد للمستحدم المبتدئ ان:

- 1- يتعلم كيفية تشغيل الحاسب من خلال أحد نظم التشغيل ويفضل أن يكون نظام
 WINDOWS 95
 - 2- يجيد استخدام البرامج الصغيرة التي يوفرها نظام التشغيل كحزء من مكونات لتسهيل العمل .
 - 3- يحدد حسب مجال تخصصه البرنامج الذي يناسب هذا المحال ثم يبدأ في تعلم كيفية الاستفادة منه لتحقيق تحسين الإنتاجية .
 - 4- في المراحل المتقدمة و التي قد يجد فيها المستخدم نفسه أمام بعض المهام التي لا تستطيع البرامج المتوافرة حالياً أداءها (وهو احتمال صعب الحدوث) ربما يحتاج إلى دراسة إحدى لغات البربحة ليستخدمها في إعداد برنابحه الخاص الذي يمكنه تأدية عمله من خلاله .

البرامج التطبيقية

نتيجة لتعدد استخدامات الحاسب فإن شركات البرامج تتنافس لتخرج لنا في كل يوم عشرات البرامج التطبيقية التي يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات ، فلم يعد مطلوباً منك كمستخدم أن تفكر وتتعلم لكي تنشئ البرنامج الذي تؤدي عملك من خلاله ،

جمساميا المهاد وين متمديته

ولكن كل المطلوب منك هو تحديد ما تحتاج إلى عمله بالضبط ، ثم تختار من بين البرامج المتوفرة في الأسواق ما يناسب عملك.

وتتيح البرامج تقريباً كل ما يخطر ببالك في جميع المحالات وسنحاول فيما يلي التعرف على أشهر برامج الحاسبات التي تستخدم اليوم على نطاق واسع في أداء الأعمال المكتبية أو تنظيم البيانات أو الرسم أو غيرها ...

1 - برامج معالجة الكلمات. 2 - برامج الجداول المسابية المهتدة. 3 - برامج قواعد البيانات. 4 - برامج الرسم والتصميم. 5 - برامج إدارة المشروعات.

اء برامج معالجة الكلمات

يعد بحال معالجة النصوص Word Processing من أشهر بحالات استحدام الحاسب اليوم ... لما حازه من أنتشار واسع في المكاتب والمؤسسات أو حتى في المنازل بل ودور النشر المتخصصة في أنتاج الكتب والمحلات... ونتيجة لأنتشار هذه البرامج فقد أنتجت الشركات العديد والعديد منها حتى أصبحت عملية المفاضلة صعبة .

ومن أشهر برامج هذه النوعية برنامج Ms- Word والـذي



يوفر الإمكانات التالية بالإضافة إلى عملية الكتابة وتعديل النصوص التي توفرها جميع البرامج فعلى سبيل المثال يتوافر به :

- 1. مدقق نحوي لمراجعة النص لغوياً .
- 2. مدقق إملائي لمراجعة النص إملائياً .
- 3. مكتبات ضحمة من أنواع الخطوط ومقاساتها .
- 4. مكتبات تحتوي على العديد من الصور والرسوم الزحرفية للاستعانة بها في تحسين شكل الملف النهائي .
 - 5. إمكانية كتابة برنامج صغير يوءدي أي مهام الروتيتية بدلاً منك
 - 6. قدرة على تبادل البيانات مع برامج اخرى .
- 7. العديد من المميزات الأخرى التي تسهل التعامل مع الملفات سواء للتعديل ، أو لترقيم الصفحات ، أو طباعة رأس وتذييل ثابتين في جميع الصفحات كشعار ثابت ... وغيرها من المميزات .

برامج الحسابات



الأعمال المحاسبية من أهم تطبيقات الحاسب التي تظهر فيها قدرته الفائقة على إتمام العمل بطريقة لا تقارن بالإنسان . ذلك لأنك تحصل من حلال الحاسبات على ثلاثة مميزات هامة :

السرعة التي قد تصل إلى ملايين المرات سرعة البشر .

الدقة المتناهية فلا يوجد احتمال للخطأ .

المرونة الكبرى ... حيث تستطيع حفيظ هذه الحسابات للرجوع إليها في أي وقت والتعديل فيها ثم إعادة حفظها .

ومن أشهر برامج هذه النوعية برنامج EXCEL .

برامج قواعد البيانات

وتمثل الحل الأمثل للتعامل مع البيانات التي تكون في صورة سحلات متكررة النوعية ، مثل بيانات موظفين ، أو بيانات أصناف مخزن حيث تتكر نفس البيانات عن كل



وتكن أهمية هذه البرامج في عمليات الفرز والترتيب مثل

الحصول على سجلات الموظفين المعينين قبل تاريخ معين ، أو أصناف أو شكت على النفاذ أو انتهى تاريخ صلاحيتها الخ .


واهم برامج هذه النوعية برنامج ACCESS والإصدار السابع منه بالتحديد حث يوفر إمكانات عديدة لتسهيل تصميم قواعد البيانات تلقائياً بمساعدة مجموعة من المعالجات .

برامج إدارة المشروعات:

وتستحدم هذه النوعية في تصميم البرامج الزمنية ، وتخطيط مراحل تنفيذ العمــل ومتابعتهـا ، وإعداد التقارير الدورية ... الخ . واهم برامج مذه النوعية برنامج Primavra وبرنامج Primavra واهم برامج مداه النوعية برنامج المسوعات :

وهي من المحالات التي حدث بها تطور كبير نتيجة لاستخدام الوسائط المتعدة من صوت وصور متحركة ، وأحزاء من الفيديو ... ومن أمثلتها موسوعات أطلس العالم ، وموسوعات القرآن والحديث النبوي ، والتي تسهل كثيراً عمليات البحث عن معلومة محددة .

وهكذا أياً كان الموضوع أو المحال الذي تعمل فيه ستجد ما يناسبك من البرامج الجاهزة التي تسهل عليك المهمة ،وتجعلك توجه معظم تركيزك إلى الإبداع والتطوير والتحسين .



و مكذا عزيزي القارئ نعتقد اننا قد اوضحنا الصورة العاملة للموضوع فكم من شخص ازاد ان يدخل ها المجال تم ما لبث ان اخذ طريقا خطا فيدا من حيث يفترض ان تكون النهاية بدا بدر اسة لغات البرمجة Basic بدا بدر اسة لغات البرمجة (و الخات الصدملة التي اوقفته في اول فكانت الصدملة التي اوقفته في اول الطريق اما الآن فيمكنك تفادي هذه المسكلة و تحديد هدالك حيدا المستعانة بالله للانظالاق في عالم والاستعانة بالله للانظالاق في عالم الحاسبات



نتيجة لتطور الحاسبات في الفترة الأخيرة بمعدل سريع جداً فقد يتخيل البعض أنه من الصعب تحديد مواصفات جهاز حاسب .

والحقيقة أن الأمر في غاية البساطة بشرط تحديد الهدف من الشراء ... فقل لي لماذا تريد الحاسب أقل لك مواصفاته المناسبة !!!

وبداية هناك بحموعة من النقاط يجب أن تضعها في حسابك عند التفكير المبدئي :

- 1. الحاسبات تكاد تكون هي السلعة الوحيدة التي يتناقص سعرها مع الوقت ... !!! والسبب في ذلك هو التطور السريع بالطبع الذي يجعل أسعار الموديلات القديمة تتناقص بشكل مستمر .
- 2. لا يشترط أن تشتري دائماً أحدث ما في الأسواق فقد يكون أحد الطرازات الأقدم مناسب لطبيعة عملك بشكل يحقق لك الغرض ، مع توفير قدر كبير من المال .
- 3. احرص دائماً على أن يكون الحاسب الذي تشتريه قابل للتطوير والتوسع ، وفي الحقيقة أن معظم الحاسبات في الفترة الأخيرة تتوافر فيها هذه الميزة .
- 4. نظرياً لا يوحد أي فارق بين حاسبات IBM الأصلية والمتوافقات ما دامت المتوافقات على أجهزة المتوافقة المتوافقة على أجهزة IBM الأصلية
- 5. احرص دائماً على انتقاء أنواع من المكونات المختلفة لا تحدث مشاكل مع بعضها البعض لأن الحاسبات المتوافقة في الغالب ما تتواجد فيها هذه المشكلة ما لم تكن مجمعة بواسطة شركة متخصصة .

وفيما يلي سنتناول مكونات الحاسب المعتلفة في محاولة لتحديد معالم الجهاز المناسب وهناك مجموعة من المكونات الأساسية التي لا غنى عنها ويجب توافرها أياً كانت المهمة التي ستستحدم فيها الحاسب وهي:

لوحة المفاتيح

فلا يوحد حاسب حتى الآن بمكن الاستغناء فيه عن لوحة المفاتيح، وتستطيع تحديد مواصفاتها على أساس عاملين أساسيين ...



الأول : عدد المفاتيح الإضافية التي تتوافر فيها وهي في الغالب لا تقــل عـن 101 / 102 مفتاح ، ولكن يتوافر بالأسواق الآن أنواع ذات عدد أكبر يوفر مرونة أكثر .

والثاني: أن تحاول ضغط مفاتيحها وتتأكد أن حركة المفتاح ذات مرونة مناسبة ،حيث تكون المشكلة الأساسية بعد ذلك هي تلف هذا الياي . وقد يصل سعر أفضل الأنواع إلى 150 حنيه ، مع العلم بأن لوحة المفاتيح من النوع الأول (101 / 102) لا يزيد ثمنها غالباً عن 100 حنيه .

أداة التأشير :


وفي الغالب يكفي فيها الفأرة العادية ويوجد منها العديد من النوعيات ذات الكفاءة العالية والسعر المناسب حيث لا يزيد ثمنها عن 50 جنيها للأنواع الجيدة

العلبة الخارجية Casmg




ولا تتخيل أنها مجرد وعاء يوضع به مكونات الحاسب فأبسط ما يمكن أن يحكم اختيارك لها هو الشكل الجمالي الذي تريده لجهازك . بالإضافة إلى ذلك يتوافر حالياً بعص الأنواع التي تكون ذات فائدة عظيمة حاصة ما إذا كنت ترغب في استخدام الوسائط المتعددة حيث يوجد بها سماعات قوية وبعض الأزرار المفيدة في هذا المحال .

وأهم ما يوجد في العلبة الخارجية هو مزود الطاقة Power Supply فمن المعروف أن الجهد الكهربسي الذي يتم تداول البيانات به داخل الحاسب لا يزيد عن 12 فولت وهو ما يستلزم وحود وسيلة لتخفيض الجهد والمحافظة عليه في وضع



ثابت كما يقوم بتحويل التيار من تيار متغير إلى تيار مستمر .فاحرص أن يكون ذو قدرة لا تقل عن 250 وات .ويتراوح سعر العلبة بمحتوياتها من مزود طاقة وسماعات إن وحدت بين 200 إلى 300 جنيه على الأكثر .

الشاشة:



وهي بالطبع ضرورية مع أن الحاسب نظرياً يستطيع العمل بدونها لكن كيف سترى ما تكتبه وما يظهره الحاسب من رسائل ؟!!

والنوع الذي ننصح به هو VGA حيث تعتمد معظم البرامج المتخصصة في الفترة الأحيرة على

الواحهة الرسومية خاصة البرامج التي تعمل في بيئة النوافذ . وهـو مـا يصعب التعـامل معه من خلال الشاشات ذات النوعيات الأقـدم . وقـد يصل سعر الشاشـة إلى 950 حنيها للنوعيات ذات الحساسية العالية أو يقـل هـذا الرقـم إلى 800 للنوعيات ذات الحساسية الأقل ولكنها أيضاً تظل في حدود حساسية VGA .

بطاقة العرض:

لكي تعمل الشاشة يجب أن يتوافر داخل الحاسب بطاقة للعرض Display Card كما ذكرنا ... وتستخدم حتى يتسنى للحاسب أن يتعامل مع الشاشة بشكل حيد ، وهذه البطاقات تحتوي على ذاكرة لزيادة سرعة عرض البيانات على الشاشة خاصة مع البرامج التي يتم من خلالها تصميم أشكال ذات رسوم عالية الدقة أو عدد كبير من الألوان . وعلى أساس هذه الذاكرة تتحدد قيمة البطاقة ، ويتوافر منها 256 كيلو بايت & 512 \$ 1 ميحا \$ وفي الأجهزة التي تستخدم في مجالات التصميمات الدعائية واللونية قد تصل هذه الذاكرة إلى 4 ميحا بايت أو أكثر للتعامل مع صور الفيديو المستخدمة في الإعلانات التليفزيونية وغيرها . وفي الحالة العادية تكفي بطاقة

ذات ذاكرة عرض 512 كيلو بايت أو 1 ميحا على الأكثر . ويتراوح سعر البطاقة ذات الذاكرة 1 ميحا بايت بين 170 إلى 230 جنيهاً حسب الشركة المنتجة .

مشغلات الأقراص المرنة:

ويلزمك منها مشغل أقراص مرنة ننصح أن يكون من المقاس 3.5 بوصة وسعة 1.44 علياً ، ويتراوح سعره بين 170: 220 ميجا بايت ، وهو النوع الأكثر انتشاراً حالياً ، ويتراوح سعره بين 170: حسب الشركة المنتجة والبلد .. الخ.

مشغل الأقراص الصلب:

وتحتاج إلى مشغل ننصح ألا تقل سعته الإجمالية عن 700 ميحا بايت ويفضل أن يكون المحيحا أو يزيد نظراً للزيادة الكبيرة والمطردة في أحجام السرامج ، خاصة وأن فارق السعر بين الأحجام الكبيرة ستحده قليل حداً فمثلاً قد يكون فارق السعر بين قرص صلب بسعة 700 ميحا وآخر ذو سعة 1 حيحا بايت لا يزيد عن 120 حنيه . ويحكم اختيارك للقرص الصلب العوامل التالية :

- الله معدل انتقال البيانات Data Transfer Rate ويحسب بوحدات ميحا / ثانية وكلما زاد كان أفضل وأسرع .
- الله سرعة الوصول للمعلومة المطلوبة Data ACCESS Time وتقاس بوحدات ملي ثانية وكلما قلت كان المشغل أفضل وأسرع .
- الله عن معلومة Data Seek Time وتقاس بوحدات ملي ثانية وكلما وقلت كان المشغل أفضل وأسرع .

ويتراوح سعر القرص الصلب سعة 1 حيجا بين 900 إلى 1000 جنيه حسب الخصائص الأخرى

بطاقة التحكم Controller

خصائص الوسائط المتعددة.

وتستخدم لتنسيق نقل البيانات المشغلات والمعالج ويوجد منها نوعيسات IDE أو Ide Local Bus وحديثاً تواجد منها النوعية PCI والأحدث أن أصبحت موجودة على اللوحة الأم مباشرة ولا يزيد سعر أفضل الأنواع عن 200 جنيمه ، ويفضل أن تحصل على النوعية الأحدث لأنه يزيد من سرعة الحاسب بشكل كبير .

مشغلات الأقراص المدمجة: (لاستخدام الوسائط المتعددة)

1. وهي صيحة العصر كما ذكرنا ... ويمكن أن تحفظ على القرص الواحد من هذه النوعية حتى 700 ميحا بايت من البيانات . وهو بالطبع حجم كبير لا يسهل حفظه على الأقراص المرنة العادية . ويتواجد منها سرعات مختلفة تصل إلى مشغلات عشارية السرعة ويفضل أن يكون معها بطاقة صوت لكى يمكنك الاستفادة من



وننصح بعدم استخدام نوعيات تقل سرعتها عن السرعة الثمانية حيث تقترب أسعارها من بعضها بشكل كبير . ويتراوح سعرها بين 400 إلى 550 على حسب بلد الصنع والمميزات التي تتوافر معها مثل الأقراص المجانية او البرامج الخاصة بتشغيلها

اللوحة الأم:

وهي قلب الحاسب النابض. وعلى أساسها تتحدد سرعة المعالجة للبيانات وقدرة الحاسب على الاستفادة من باقي مكوناته ونظراً للتطور الكبير الذي حدث في إمكاناتها يفضل أن تكون من طراز لا يقل عن 80486 بسرعة أكبر من 66 ميحا هيرتز حيث تكون النوعيات التي تسبق هذا الطراز أقل من حيث الكفاءة بفارق شاسع. ويفضل أن يكون

13579MC

KX BHAL 009

المعالج الرئيسي للوحة الأم من النوع Intel والمستخدم في أجهزة IBM الأصلية حيث تكون معالجات هذه النوعية ذات كفاءة عالية .

ويجب أن تراعبي أن الطبراز الأحدث وهو ويجب أن تراعبي أن الطبراز الأحدث وهو Pentium أفضل من حيث السرعة ولكن لا يزال الفارق بين السعرين كبير جداً حيث يتراوح سعر اللوحة الأم من الطراز 80486 بين 400 إلى 500







لو أنك انتربت أحد الموديلات الأقسدم بنسل DX - BO3B6 - DX . وتربد استخدامه في مجال التصميم الغندسي والرسم بضميساً بمميزات السرعة في سبيل تغفيض التكاليف . يجب أن تكسون اللوحث الأم مزودة بمقالج بساعد Co- Processor الكسي يتبكسن الماسب من تنفيل برامج التصميم الفندسسي منسل AutoCad أو STAAD أو STAAD . وهذا النرط لا يوجد في الموديلات الأعلى بسدءاً بسن الطراز BO4B6 نظراً لتواجد المعسالج المساعد بالفعل ضمين مكونات اللوحة الأم .

1. يجب أن تلاحظ أيضاً أن تكون اللوحة الأم ذات إمكانات لزيادة عدد الملحقات والبطاقات الإضافية عن طريق تواحد فتحات ترقية أو توسعة CONNECTION BOX لكي تتمكن بعد ذلك من إضافة أي حزء جديد إلى حاسبك مثل بطاقة OVideo . Video

2. يجب أن تلاحظ تاريخ الصنع الـذي تسـحله ذاكـرة القـراءة فقـط ROM ويفضـل أن يكون بعد يناير 96.

الذاكرة المتطايرة Ram :

1. وهي عامل شديد التأثير في كفاءة الحاسب . حيث يتوقف عليها العديد من العوامل التي تزيد من سرعته وننصح بألا تقل هذه الذاكرة عن 8 ميحا بايت ، وإن كان أربعة منها كافيين لتشغيل أحدث نظم التشغيل Windows 95 إلا أنه يفضل ألا تقل عن 8 لتتيح لك تشغيل عدد كبير من البرامج وبسرعة مناسبة .

- والجدير بالذكر أن كفاءة هذه الذاكرة تعتمد على سرعتها والتي تقدر بجزء من الثانية
 أس -7 .
- 3. وعلى أساس ما سبق حدد ما يناسب استخدامك وعلى هذا الأساس يمكنك تحديد السعر التقريبي للحاسب

الطابعات:

ويحكم اختيارك لها جودة المطبوعات المطلوبة وسرعة أو معدلات الطباعة التي تريد العمل بها .. وبدون شك فإن الطابعات التي تعمل بتقنية الليزر هي أفضل النوعيات خاصة التي تعطي حساسية 600 Resolution * 600 نقطة أو أعلى . وكلما زادت الجودة زاد السعر بالتأكيد . ويتراوح سعر الطابعة ذات الإمكانات المتوسطة حول 3700 إلى 4500 جنيه .

يليها من حيث الجودة طابعات نفاثات الحبر وهي تعطي جودة تقترب من طابعات الليزر ، لكنها أبطأ كثيراً . وكذلك فأن كفاءتها في طباعة الصور والرسوم التي تحتاج إلى دقة وضوح تكون أقل كثيراً . ويكون سعر الطابعة الجيدة من هذه النوعية في حدود 1500 حنيه

وفي النهاية تأتي الطابعات النقطية وهي أقلهم من حيث الجودة ، لكنها أيضاً أقلهم من حيث الحبودة ، لكنها أيضاً أقلهم من حيث السعر . وقد يصل سعر الواحدة من هذا النوع إلى 650 جنيها .

آفاق المستقبل



إن التطور الذي يحدث في عالم الحاسبات يومياً بل لحظياً يجعل من الصعب تتبع ما يحدث فعلاً في هذا المحال ... فضلاً عن تخيل ما يمكن أن تكون عليه الحاسبات غداً . ولكن مع ذلك يمكننا تلمس سمات حاسب المستقبل من خلال اتجاهات الأبحاث الدائرة حالياً . فمن المتوقع على سبيل المثال

ا مي مجال أنظمة التشغيل :

تسعى شركات إنتاج البرامج إلى تسهيل استخدام الحاسب بقدر الإمكان ليستطيع أي إنسان استخدامه وهو ما نعتقد أن نظام Windows 95 قد قطع فيه شوطاً كبيراً غير أنه لا يزال هناك العديد من المحالات التي يمكن أن يحدث فيها التطوير أو ليدخلها الحاسب أساساً فعلى سبيل المثال:

تجري الأبحاث على قدم وساق في بحال الاتصالات حيث يستخدم الحاسب اليوم في الاتصال عبر جميع دول العالم بسرعة وسهولة من خلال شبكة الإنترنت الشهيرة . ونعتقد أنه في خلال سنوات معدودة سيصبح هو الوسيلة الأساسية التي تغني عن الفاكس والتليفون الخ

وفي مجال الوسائط المتعددة يسعى الباحثون في هذا المحمال إلى جعل الحاسب يتعرف على الأوامر الصوتية فيقوم بتنفيذ الأمر بمحرد سماعه من مايكروفون في الحاسب بـدلاً من تلقيه من لوحة المفاتيح .

2 معالجة النصوص:

- من المعروف أن أبطأ مراحل التعامل مع الحاسب في بحال معالجة النصوص هي مرحلة إدخال البيانات إليه بواسطة المستخدم ولذلك تجري الأبحاث منذ سنوات لجعل إدخال البيانات إلى الحاسب يتم بشكل أسرع عن طريق
- جعل الحاسب يتعرف على صور النص المدخلة إليه عن طريق الماسحة Scanner. وما يعوق ذلك أنه عند كتابة نص معين فإنه يحفظ داخل الحاسب حرفاً بعد آخر في حين أن الماسحة تنتج صورة للمستند كوحدة واحدة وليس نص يمكن تعديله ، لكن من تطور البرامج العاملة في هذا المحال أمكن ذلك مع النصوص ، حيث يمكنك إدخال صفحة من كتاب عن طريق الماسحة والتعامل معها بعد ذلك كنص عادي تستطيع تعديله مما يوفر الكثير من الوقت
- كذلك فقد تطورت هذه الأبحاث لتحعل الحاسب اليوم يتعرف على كتابة خط اليد حتى يتسنى للمستخدم أن يقوم بإدخال ورقة مكتوبة بخط يده ويتعرف عليها الحاسب مباشرة فيحولها إلى نص وبالتالي يمكن التحكم في شكل الخط وتعديله أو تغيير شكله . وبالطبع كانت المشكلة هي اختلاف مقاييس خط اليد من شخص إلى آخر ولكن ظهرت بالأسواق في نهايات عام 1996 بالفعل بعض البرامج التي يمكنها معالجة هذه المشكلة ،ولكن لا تزال في مراحل التحريب والتطوير .. وأيضاً لا تزال مرتفعة الثمن .
- بحال آخر من بحالات أبحاث تطوير برامج معالجة الكلمات هو التعرف الصوتي على الكلمات ... فبعد سنوات قليلة وربما أشهر قد تستطيع إملاء الكلمات على الحاسب بدلاً من كتابة النص من لوحة المفاتيح .

3 - لغات البر مجة

وصلت لغات البرمجة في السنوات القليلة الماضية إلى قدرات هائلة حعلت من البرمجة عملية سهلة بما أصبحت تحتويه من برامج فرعية حاهزة يقوم المبرمج بعدها بتحميعها داخل برنامجه كوحدات سابقة التحهيز مما يسهل العمل ويختصر الوقت بشكل كبير.

كذلك تسعى الشركات المنتحة للبرامج إلى إيجاد اللغة التي تقترب من لغة البشر العادية حتى لا ترهق المستخدم بحفظ متطلبات التعامل مع اللغة ... مما يجعل عمليات البرمجة على قدر كبير من البساطة يتيح للمبرمج التركيز في مهمته الأساسية .

4. برامج الرسم والتصميم:

الطفرة التي حدثت في هذه النوعية من البرامج مرتبطة أصلاً بالتطور الكبير الذي حدث في قدرات المعالجات ووسائل العرض. ذلك لأن هذه النوعية من البرامج تحتاج إلى قدرات عالية حداً في عمليات المعالجة. واليوم يمكنك مشاهدة قدرات هذه البرامج في وسائل الدعاية والإعلانات التليفزيونية وغيرها.




ويتطلع الباحثون في هذا المحال إلى ليس لمحسرد

التطوير في طريقة عمل هذه البرامج فحسب ، ولكن لجعلها تتحكم في ماكينات الإنتاج مباشرة دون تدخل من البشر .

5 ـ برامج الشبكات :

ويمكننا القول أن هذه النوعية من البرامج هي صيحة العصر حيث أصبحت فكرة ربط



أكثر من حاسب بشبكة يمكن تداول البيانات بين أجهزتها ضرورة حتمية مع زيادة حجم البيانات وسرعة تغيرها ولذلك يُعتقد أن المستقبل القريب سيشهد تطور هائل في هذا المجال ... وقد بدأت بشائره تظهر بالفعل مع انتشار شبكة الإنترنت في مختلف أنحاء العالم بما يوجد

عليها من كم هائل من البيانات ، واحتياج معظم الهيئات والمؤسسات بـل والأفراد إلى المشاركة فيها للاستفادة من حدماتها .

المحافظة على الحاسب

الحاسبات بما تحتويه من معلومات قيمة تحتاج إلى تأمين ضد عدة مخاطر أهمها:

- 1 الاشخاص المتطفلين.
- 2 الاستهلاك بالتشغيل.
 - 3 الفيروسات.

ولكل من النواع الثلاثة توجد وسائل الحماية والتأمين التي تناسبه.



أء الاشخاص المتطملين



وهي مشكلة تواجه أولفك الذين يعملون على حاسبات متاحة لأكثر من موظف أو المشتركين في شبكات المعلومات.

وتتلخص في حرص كل مستخدم على عدم إظهار البيانات أو المعلومات الموحودة على جهازه للآحرين حيث يمكنه ذلك من خلال:

أ - استخدام كلمة مرور Password : لفتح

الحاسب وعندها لن يتمكن أي

شخص لا يعرف هذه الكلمة من فتح الجهاز.

وقد يستخدم نفس الاسلوب لكي يتيح مستويات معينة من البيانات.

فيتم تخصيص كلمة لكل مستوى من المستخدمين بحيث لا تتاح جميع البيانات لجميع المستخدمين.

ب - نظام الاغلاق: بعض الحاسبات قد تمنح للمستخدم ذكر كلمة المور لعدد معين من المرات فإن فشل في كتابتها يتم غلق الجهاز تلقائياً.

- التشفير: ويتم على البيانات أثناء نقلها من جهاز لأخر عبر الشبكات أو عبر أسلاك التليفون حيث تتحول إلى شفرة سرية ... يتم أعادة ترجمتها عن طريق الطرف الآخر (المستقبل).

2 الاستهااك بالتشغيل

مثل أي جهاز آخر ... يتعرض لحاسب للأستهلاك نتيجة التشغيل ... ولكن ليس كل أجزاء الحاسب معرضة لهذا الاستهلاك ... حيث يفترض أن أعمار الللوحة الأم والبطاقات الموجودة في الحاسب ممتدة إلى مالانهاية أما الاجزاء المعرضة للأستهلاك فهي: 1 - الشاشة : حيث تتأثر بطول مدة التشغيل ... خاصة في حالة ترك الصورة التي تظهر عليها لفترة طويلة بدون تغيير .. ولذلك تتوافر مجموعة من البرامج التي تسمى موفرات الشاشة Screen Savers عبارة عن برانامج يحمل في ذاكرة الحاسب ... وبمجرد تركك للحاسب لفترة معينة - تحددها له بدون ضغط مفتاح أو تحريك أداة التأشير يقوم الحاسب بتحريك مجموعة من الصور على شاشة الحاسب حتى تقوم بضغط أي مفتاح أو تحريك أداة التأشير ...

2 - المشغلات Drives: وتستهلك بصفتها أجزاء ميكانيكية بعد عمر ليس بالتقليل ... ولكن قد يصل إلى عشرات السنين وتستخدم لها مجموعة من البرامج Scandisk المساعدة التي تعمل على زيادة العمر الافتراضي للقرص مثل Defrag &

3.الفيروسات

فيروسات الحاسب ليست فيروسات بالمعنى الطبي للكلمة ... ولكنها عبارة عن برنامج يؤدي مهمة محددة ... قد تكون هذه المهمة هي أبطاء الحاسب تماماً.

ويتم تصميم هذه النوعية من البرامج بحيث تكون لها علامات مميزة اساسية منها:



1 - أن يكون البرنامج قادر على تشغيل نفسه بدون تدخل من مستخدم الحاسب بمحرد توافر ظروف تشغيله مثل الفيروس الشهير Midnight والذي يقوم بأيقاف الحاسب إذا كان يعمل والساعة الداخلية تشير إلى 12 مساءاً وبمحرد توافر هذين الشرطين يعمل الفيروس على إيقاف عمل الحاسب.

2 - أن يكون الفيروس قادر على نسخ نفسة من المجمع المحمد المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع ال

غير متأثر به يقوم بنسخ نفسه عليه ... بما يسمى بـالعدوى ... أو عـدوى الفـيروس

.(Virus infection

3 - ملفات الفيروسات مختفية وليست ظاهرة ... فلا يمكن رؤيتها بين الملفات الموجودة على القرص ... ولكن يمكن معرفة أنها موجودة أو لا بواسطة برامج مقاومة الفيروسات Anti Virus .

4 - وعن طريق هذه البرامج يمكن مقاومة الفيروسات وإزالتها من الأقراص وننصح في هذه النقطة أنه يجب عليك الحرص الكامل خاصة عند تبادل الأقراص المرنة مع أشخاص آخرين حيث تمثل هذه الوسيلة السبب الرئيسي في أنتقال الفيروسات ... فإن كان ولابد ... فلتقم بعملية أختبار لها قبل استخدامها لمعرفة إن كانت مصابة أم لا.



رقم الإيداع 97 /2190 الترقيم الدولي **977-5603-11-0**

إن الصورة المثيرة للضحاك لذلك الشخص الذي يدخل إلى هيئة حكومية ... وهو يلعن الحاسب الذي تشبب بغبائه في خطأ في كتابة اسمه أو حساب قيمة فاتورة تليفونه ... لم يعد لها مكان في حياتنا ... فكل يوم تشرق فيه الشمس تكسب فيه الحاسبات أرضاً جديدة وينضم إلى عالمها كل من يسعى إلى مستقبل أفضل.

من المرز بوالنشروالتوزيع والكسيوتر علف ،٤ شارع بورسعيد الإسكندريه